

Nokia 6350 User Guide

CE 0434

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, NOKIA CORPORATION declares that this RM-455 product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. All rights reserved.



Inside pages contain 10% recycled paper.

Nokia, Nokia Connecting People, and Navi are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Nokia tune is a sound mark of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited. Nokia operates a policy of continuous development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA OR ANY OF ITS LICENSORS BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED.

THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS". EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

The availability of particular products and applications and services for these products may vary by region. Please check with your Nokia dealer for details, and availability of language options.

The third-party applications provided with your device may have been created and may be owned by persons or entities not affiliated with or related to Nokia. Nokia does not own the copyrights or intellectual property rights to the third-party applications. As such, Nokia does not take any responsibility for end-user support, functionality of the applications, or the information in the applications or these materials. Nokia does not provide any warranty for the third-party applications.

BY USING THE APPLICATIONS YOU ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATIONS ARE PROVIDED AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT NEITHER NOKIA NOR ITS AFFILIATES MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE APPLICATIONS WILL NOT INFRINGE ANY THIRD-PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, OR OTHER RIGHTS.

Export controls

This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate this equipment.

Issue 1 EN-US

Contents

SAFETY	6	Voice messages.....	26
About your device	6	Service commands.....	26
Network services.....	7	Delete messages.....	26
Shared memory.....	8	Message settings.....	27
Access codes.....	8	7. Contacts	27
Configuration settings service.....	8	Find a contact.....	27
Accessories.....	9	Add a new contact.....	27
Setting for telecoil hearing aid users.....	9	Copy contacts.....	28
Software updates.....	9	Edit contact details.....	28
Download content.....	9	Delete contacts or details.....	28
Nokia support.....	10	Business cards.....	28
1. Get started	11	Settings.....	28
Insert SIM card and battery.....	11	Groups.....	29
Insert a microSD card.....	13	1-touch dialing list.....	29
Charge the battery.....	14	Service and my numbers.....	29
Connect a headset.....	14	8. Log	29
Antenna.....	15	9. Settings	30
2. Your phone	16	Set profiles.....	30
Keys and parts.....	16	Set theme.....	30
Key functions.....	17	Tones.....	31
Standby mode.....	17	Main display.....	31
Keypad lock (keyguard).....	19	Mini display.....	31
Offline profile.....	19	Set time and date.....	31
Functions without a SIM card.....	20	My shortcuts.....	32
3. Call functions	20	Sync and backup.....	32
Make a voice call.....	20	Connectivity.....	33
Answer or end a call.....	21	Call settings.....	34
Options during a voice call.....	21	Phone settings.....	35
4. Navigate the menus	22	Accessories.....	36
5. Enter text	22	Configuration.....	36
Traditional text input.....	22	Security.....	37
Predictive text input.....	23	Reset device.....	37
6. Messaging	23	10. Gallery	38
Text and multimedia messages.....	24	11. Media	38
Text messages.....	24	Camera.....	38
Multimedia messages.....	24	Media player.....	40
SIM card messages.....	26	Voice recorder.....	41
		Equalizer.....	42

12. Organizer.....	42	Cache memory.....	48
Alarm clock.....	42	Browser security.....	48
Calendar.....	43		
To-do list.....	43	15. PC connectivity	48
Notes.....	44	Nokia PC Suite.....	48
Calculator.....	44	Packet data.....	48
Countdown timer.....	44	Data communication applications.....	48
Stopwatch.....	44		
13. Apps.....	45	16. Battery and charger	
Play a game.....	45	information	49
Open an application.....	45	Charging and discharging.....	49
Download an application	45	Nokia battery authentication	
		guidelines	50
14. Web	46	Taking care of your device.....	50
Configuration settings.....	46	Additional safety information	51
Connect to the web	46		
Bookmarks	46	Index.....	56
Display settings.....	47		
Security settings	47		

SAFETY

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.



SWITCH ON SAFELY

Do not switch the device on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.



ROAD SAFETY COMES FIRST

Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.



INTERFERENCE

All wireless devices may be susceptible to interference, which could affect performance.



SWITCH OFF IN RESTRICTED AREAS

Follow any restrictions. Switch the device off in aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals, or blasting areas.



QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair this product.



ENHANCEMENTS AND BATTERIES

Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.



WATER-RESISTANCE

Your device is not water-resistant. Keep it dry.

About your device

The wireless device described in this guide is approved for use on the UMTS 850, 1900, and 2100, and GSM 850, 900, 1800, and 1900 MHz networks. Contact your service provider for more information about networks.

When using the features in this device, obey all laws and respect local customs, privacy and legitimate rights of others, including copyrights.

Copyright protection may prevent some images, music, and other content from being copied, modified, or transferred.

Your device supports several methods of connectivity. Like computers, your device may be exposed to viruses and other harmful content. Exercise caution with

messages, connectivity requests, browsing, and downloads. Only install and use services and other software from trustworthy sources that offer adequate security and protection against harmful software, such as applications that are Symbian Signed or have passed the Java Verified™ testing. Consider installing antivirus and other security software on your device and any connected computer.

Your device may have preinstalled bookmarks and links for third-party internet sites. You may also access other third-party sites through your device. Third-party sites are not affiliated with Nokia, and Nokia does not endorse or assume liability for them. If you choose to access such sites, you should take precautions for security or content.



Note: Your device can only support one antivirus application. Having more than one application with antivirus functionality could affect performance and operation or cause the device to stop functioning.



Warning: To use any features in this device, other than the alarm clock, the device must be switched on. Do not switch the device on when wireless device use may cause interference or danger.

When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

Make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your device.

Keep your device away from magnets or magnetic fields.

■ Network services

To use the device you must have service from a wireless service provider. Some features are not available on all networks; other features may require that you make specific arrangements with your service provider to use them. Network services involve transmission of data. Check with your service provider for details about fees in your home network and when roaming in other networks. Your service provider can explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use some features of this device requiring network support such as support for specific technologies like WAP 2.0 protocols (HTTP and SSL) that run on TCP/IP protocols and language-dependent characters.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, these features will not appear on your device menu. Your device may also have customized items such as menu names, menu order, and icons.

■ Shared memory

The following features in this device may share memory: tones, graphics, contacts, text messages, multimedia, calendar, To-Do Notes, Java™ games, applications, and the Notes application. Use of one or more of these features may reduce the memory available for the remaining features. If your device displays a message that the memory is full, delete some of the information or entries stored in the shared memory.

■ Access codes

To set how your phone uses the access codes and security settings, select **Menu > Settings > Security > Access codes**.

- The PIN (UPIN) code, supplied with the SIM (USIM) card, helps to protect the card against unauthorized use. The default code is 12345.
- The PIN2 (UPIN2) code, supplied with some SIM (USIM) cards, is required to access certain services.
- The personal unblocking key (PUK) code and the universal personal unblocking key (UPUK) code (8 digits) are required to change a blocked PIN code and UPIN code, respectively. The PUK2 code (8 digits) is required to change a blocked PIN2 code. These codes are not supplied with the SIM card. Contact your local service provider for the codes. If you enter the PIN code incorrectly three times in succession, you are asked for the PUK code.
- The security code helps to protect your phone against unauthorized use. You can create and change the code, and set the phone to request the code. Keep the code secret and in a safe place separate from your phone. If you forget the code and your phone is locked, your phone will require service and additional charges may apply. For more information, contact a Nokia Care point or your phone dealer.
- The call restriction password is required when using the call barring service to restrict calls to and from your phone (network service).
- To view or change the security module settings for the web browser, select **Menu > Settings > Security > Security module sett.**

■ Configuration settings service

To use some of the network services, such as mobile internet services, MMS, or remote internet server synchronization, your phone needs the correct configuration settings. For more information on availability, contact your service

provider, nearest authorized Nokia dealer, or visit the support area on the Nokia website, www.nokia.com/support.

When you have received the settings as a configuration message, and the settings are not automatically saved and activated, *Configuration settings received* is displayed.

■ Accessories



Warning: Use only batteries, chargers, and accessories approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous. In particular, use of unapproved chargers or batteries may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

For availability of approved accessories, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any accessory, grasp and pull the plug, not the cord.

■ Setting for telecoil hearing aid users

This device includes a setting for direct connection to telecoil-equipped hearing aids. When both the telecoil hearing aid (T switch) and the phone telecoil are activated, using the device with the aided ear will provide a direct connection for audio through your hearing aid. The quality of sound depends on the type of hearing aid used. You should test the device with the telecoil setting activated to determine whether your audio performance improves. Using the telecoil hearing-aid setting consumes additional battery power.

■ Software updates

Nokia may produce software updates that may offer new features, enhanced functions, or improved performance. You may be able to request these updates through the Nokia Software Updater PC application. To update the device software, you need the Nokia Software Updater application and a compatible PC with Microsoft Windows 2000, XP, or Vista operating system, broadband internet access, and a compatible data cable to connect your device to the PC.

To get more information and to download the Nokia Software Updater application, see www.nokia.com/softwareupdate or your local Nokia website.

■ Download content

You may be able to download new content (for example, themes) to the phone (network service).

For the availability of different services and pricing, contact your service provider.



Important: Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

■ **Nokia support**

Check www.nokia.com/support or your local Nokia website for the latest version of this guide, additional information, downloads, and services related to your Nokia product.

On the website, you can get information on the use of Nokia products and services. If you need to contact customer service, check the list of local Nokia Care contact centers at www.nokia.com/customerservice.

For maintenance services, check your nearest Nokia service center at www.nokia.com/repair.

1. Get started


■ Insert SIM card and battery

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.


This device is intended for use with the BP-6MT battery. Always use original Nokia batteries. See "Nokia battery authentication guidelines", page 50.

The SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting, or removing the card.


To remove the back cover of the phone, slide the back cover down, and lift the cover.




Remove the battery.




Insert the SIM card properly into the holder with the contact area facing you.



Replace the battery. Insert and then push down.



To replace the back cover, align the top edge of the cover to the back of the phone (1). Push the cover into place (2).



■ Insert a microSD card

Use only compatible microSD cards with this device. Other memory cards, such as Reduced Size MultiMediaCards (RS-MMCs), do not fit in the microSD card slot and are not compatible with this device. Using an incompatible memory card may damage the memory card as well as the device, and data stored on the incompatible card may be corrupted.

Use only microSD cards approved by Nokia for use with this device. Nokia uses approved industry standards for memory cards but not all other brands may function correctly or be fully compatible with this device.

1. The device can be switched on or off.
2. Remove the back cover. Pull up the plastic strip.
3. Insert a card into the memory card holder with the contact area facing down.
4. Push down the plastic strip. Replace the back cover.

Memory card

Keep all memory cards out of the reach of small children.

You can use a microSD memory card to store your multimedia files such as video clips, songs, audio files, images, and messaging data, and to back up information from phone memory.


You can store content from folders in the Gallery. For example, new themes may be stored on a memory card and viewed in the Gallery.

Format memory card

To format a new memory card, select **Menu** > *Gallery*. Scroll to the memory card folder, and select **Options** > *Mem. card options* > *Format memory card?*




Tip: You can also set a password or rename a memory card from this menu.



■ Charge the battery

Your battery has been charged at the factory. When the device indicates a low charge, do the following:

1. Connect the charger to a wall outlet.
2. Open the USB connector door. Connect the charger to the micro USB connector on your phone.
3. When the device indicates the battery is fully charged, disconnect the charger from the device, then from the wall outlet.



You may also charge the battery using a USB data cable with power from a computer.


1. Connect a USB data cable with a micro USB connector to the USB port of a computer and to your device.
2. When the battery is fully charged, disconnect the USB cable.

If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made. The charging time depends on the charger used.

The phone must only be connected to products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

■ Connect a headset

You can connect a universal 2.5 mm headset to your device. Open the headset door, and then connect the headset to the device.




■ Antenna

Your device may have internal and external antennas. Avoid touching the antenna area unnecessarily while the antenna is transmitting or receiving. Contact with antennas affects the communication quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed and may reduce the battery life.



2. Your phone

■ Keys and parts



- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1 Earpiece | 10 Web key |
| 2 Main display | 11 Call key |
| 3 Navi™ key (scroll key) | 12 Voice recorder key |
| 4 Right selection key | 13 Volume up key |
| 5 Contacts key | 14 Volume down key |
| 6 End/Power key | 15 Universal headset connector |
| 7 Camera/Video capture key | 16 Micro USB connector |
| 8 Keypad | 17 Camera lens |
| 9 Left selection key | 18 Mini display |
| | 19 Media keys |

Switch the phone on and off



Warning: Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

To switch the phone on or off, press and hold the power key. See "Keys and parts", page 16.

If the phone asks for a PIN or a UPIN code, enter the code (displayed as ****), and select **OK**.

Set the time, time zone, and date

Enter the local time, select the time zone of your location in terms of the time difference with respect to Greenwich Mean Time (GMT), and enter the date. See "Set time and date", page 31.

■ **Key functions**

The Navi™ scroll key and selection keys have the following functions:

- Navi™ scroll key – to scroll up, down, left, right; and to select with the center key
- Right selection key – to connect to *Media* menu
- Contacts key – to connect to a list of *Contacts*
- Camera and video capture key – to begin shooting
- Left selection key – to access the *Go to* menu
- Web key – to connect to the internet

■ **Standby mode**

When the phone is ready for use, and you have not entered any characters, the phone is in the standby mode.

Indicators



You have unread messages.



You have new voice messages.



You have unsent, canceled, or failed messages.





















The keypad is locked.



The phone does not ring for an incoming call or text message.



The alarm clock is activated.

-  The countdown timer is running.
-  The stopwatch is running.
-  The phone is registered with the GPRS or EGPRS network.
-  A GPRS or EGPRS connection is established.
-  The GPRS or EGPRS connection is suspended (on hold).
-  A Bluetooth connection is active.
-  All incoming calls are forwarded to another number.
-  The loudspeaker is activated, or the music stand is connected to the phone.
-  Calls are limited to a closed user group.
-  The timed profile is selected.
-  The offline profile is selected.
-  The network is active.
-  The 3G network is active.
-  A car kit is connected.
-  ,  ,  , or 
A headset, handsfree, loopset, or music stand enhancement is connected to the phone.


■ Keypad lock (keyguard)

With the fold open, select **Menu** or **Unlock**, and press * within 1.5 seconds to unlock the keypad. Repeat the sequence to lock the keypad. By default, the keypad is locked.

With the fold closed, press **Rewind**, and press **Fast-forward** within 1.5 seconds to unlock the media keys.

To set the automatic keyguard, select **Menu** > *Settings* > *Phone* > *Automatic keyguard*.

To answer a call when the keyguard is on, press the call key, or open the phone. When you end or reject the call, the keypad automatically locks.



Security keyguard

The security keyguard requires a 5-10 digit code to protect against unauthorized use. To change the code and activate the security keyguard, select **Menu** > *Settings* > *Phone* > *Security keyguard*.

When the security keyguard is activated, enter the security code if requested.

For more information, see *Security keyguard*, in "Phone settings", page 35.

When the automatic or security keyguard is on, calls still may be possible to the official emergency number programmed into your device.

■ Offline profile



Important: In the offline profile, you cannot make or receive any calls, or use other features that require cellular network coverage. Calls may still be possible to the official emergency number programmed into your device. To make calls, you must first activate the phone function by changing profiles. If the device has been locked, enter the lock code.

To activate the Offline (also known as flight or airplane mode) profile, select **Menu** > *Settings* > *Profiles*, and select *Offline*. When the Offline profile is active, the connection to the cellular network is closed, but you can listen to music using the music player with a wired or bluetooth headset; or the loud speaker.

Remember to switch off your device when wireless phone use is prohibited.

To change profiles, select *Settings > Profiles*, and a profile. If your phone continues to ask if you want to go offline, select *Menu > Settings > Phone > Offline mode query*.

■ Functions without a SIM card

Several functions of your phone may be used without inserting a SIM card (for example, data transfer with a compatible PC or another compatible device). Without a SIM card, some functions appear dimmed in the menus and cannot be used.

For an emergency call, some networks may require that a valid SIM card is properly inserted in the device.

3. Call functions

■ Make a voice call

1. Enter the phone number, including the area code.

For international calls, press * twice for the international prefix (the + character replaces the international access code), enter the country code, the area code without the leading 0, if necessary, and the phone number.

2. To call the number, press the call key.

To increase the volume in a call, press the volume up key and to decrease press the volume down key.

3. To end the call or to cancel the call attempt, press the end key.

To search for a name or phone number that you have saved in *Contacts*, see "Find a contact", page 27. Press the call key to call the number.

To access the list of dialed numbers, press the call key once in the standby mode. To call the number, select a number or name, and press the call key.

1-touch dialing

Assign a phone number to one of the 1-touch dialing keys, 2-9. See "1-touch dialing list", page 29. Call the number in either of the following ways:

- Press a 1-touch dialing key, then the call key.
- If 1-touch dialing is activated, press and hold a 1-touch dialing key until the call begins. See 1-touch dialing in "Call settings", page 34.

Enhanced voice dialing

You can say the name saved in the contact list of the phone to make a phone call. Voice commands are not language-dependent.



Note: Using voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

1. In the standby mode, press and hold the right selection key or press and hold the volume down key. A short tone is played, and *Speak after the tone* is displayed.
2. Say the voice command clearly. If the voice recognition was successful, the phone plays the voice command of the match on the top of the list. If the result is not the correct one, scroll to another entry.

Using voice commands to carry out a selected phone function is similar to voice dialing. See *Voice commands* in "Phone settings", page 35.

■ Answer or end a call

To answer an incoming call, press the call key, or open the phone. To end the call, press the end key, or close the phone.

To reject an incoming call, press the end key, or close the phone. To reject an incoming call when the phone is closed, press and hold a volume key.

To mute the ringing tone, press a volume key when the phone is closed, or select *Silence* when the phone is open.

Call waiting

To answer a waiting call during an active call, select *Answer*. The first call is put on hold. To end the active call, press the end key. To switch back to the first call without ending the second call, select **Options** > *Swap*.

To activate the call waiting function, see "Call settings", page 34.

■ Options during a voice call

Many of the options that you can use during a call are network services. For availability, contact your service provider.

During a call, select **Options** and from the following:

Call options are *Mute* or *Unmute*, *Contacts*, *Menu*, *Lock keypad*, *Record*, *Loudspeaker* or *Handset*.

Network services options are *Answer* or *Decline*, *Hold* or *Unhold*, *New call*, *Add to conference*, *End call*, *End all calls*, and *Touch tones*.



Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

During a call, you can also navigate the menus and access other features.

4. Navigate the menus

The phone offers many functions and options, which are grouped into menus.



1. To access the main menu, select **Menu**.

To change the menu view, select **Options** > *Main menu view* and the desired option.

To rearrange the menu, scroll to the menu you want to move, and select **Options** > *Organize* > **Move**. Scroll to where you want to move the menu, and select **OK**. To save the change, select **Done** > **Yes**.

2. Scroll through the menu, and select an option (for example, *Call*).

5. Enter text

You can enter text (for example, when entering messages) using traditional or predictive text input. When you enter text, text input indicators appear at the top of the display.  indicates traditional text input.  indicates predictive text input. Predictive text input allows you to enter text quickly using the phone keypad and a built-in dictionary. You can enter a letter with a single keypress.

Abc, **abc**, or **ABC** indicates the character case. To change the character case, press **#**.

123 indicates number mode.

To switch between letter and number mode, press and hold **#**.

To set the writing language while entering text, select **Options** > *Writing Language*.

The default input is traditional text.

■ Traditional text input

To activate traditional text input, select **Options** > *Prediction options* > *Status* > *Off*.

Press a number key, 1–9, repeatedly until the desired character is displayed. Not all characters available under a number key are printed on the key. The characters available depend on the selected language.

If the next letter you want is located on the same key as the present one, wait until the cursor is displayed.

The most common punctuation marks and special characters are available under the 1 key. For more characters, press *.

■ Predictive text input

To activate predictive text input while entering a message, select **Options > Prediction options > Status > On**.



Tip: To quickly switch to number mode when entering text, press # twice, or select and hold **Options**.

1. Start entering a word using the 2–9 keys. Press each key once for each letter. The entered letters are displayed underlined.

To insert a special character, press and hold *, or select **Options > Insert symbol**. Scroll to a character, and select **Insert**.

2. When you finish entering the word and it is correct, to confirm it, press 0 to add space.

If the word is not correct, press * repeatedly.

To insert a number, press * until the number appears.

To insert a period, press 1. To insert other characters, press *.

If the word does not appear, you can add it to the dictionary. Select **Spell**. Enter the word (traditional text input is used), and select **Save**.

6. Messaging

You can read, create, send, and save your text, multimedia, and audio messages. Some types of messages may not be supported by your network provider.

When sending messages, your phone may display the words *Message sent*. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programmed into your device. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with your service provider.

■ Text and multimedia messages

You can create a message and optionally attach, for example, a picture. Your phone automatically changes a text message to a multimedia message when a file is attached.

■ Text messages

Your device supports the sending of text messages beyond the character limit for a single message. Longer messages are sent as a series of two or more messages. Your service provider may charge accordingly. Characters that use accents or other marks and characters from some language options, such as Spanish, take up more space, which limits the number of characters that can be sent in a single message.

An indicator at the top of the display shows the total number of characters left and the number of messages needed for sending.

Before you can send any text messages, you need to save your message center number. Select **Menu** > *Messaging* > *Message settings* > *Text* > *Message center* > *Add center*, enter a name, and the number from the service provider.

■ Multimedia messages

A multimedia message can contain different types of media, such as text, pictures, sound clips, calendar notes, business cards, streaming links, and video clips.

Only devices that have compatible features can receive and display multimedia messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

The wireless network may limit the size of MMS messages. If the inserted picture exceeds this limit the device may make it smaller so that it can be sent by MMS.



Important: Exercise caution when opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

For availability and subscription to the multimedia service (MMS), contact your service provider.

Create a text or multimedia message

1. Select **Menu** > *Messaging* > *Create message* > *Message*.
2. To add recipients, scroll to the **To:** field, select **Add** to access your contacts. If you are entering a new number, or address, press the number key until the desired character appears. Select **Save**. To add recipients and subjects and to set sending options, select **Options**.
3. Scroll to the *Text:* field, and enter the message text.

4. To attach content to the message, scroll to the attachment bar at the bottom of the display and select the desired type of content.
5. To send the message, select **Send**. If you press the End key before you send, the message is saved in the Drafts folder.

The message type is indicated at the top of the display and changes automatically depending on the content of the message.

Service providers may charge differently depending on the message type. Check with your service provider for details.

Read a message and reply



Important: Exercise caution when opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

Your phone displays a notification when you receive a message. Select *View* to display the message. If more than one message was received, to display a message, select the message from the Inbox and *Open*.

To create an answer message, select *Reply*.

Send messages

To send the message, select **Send**. The phone saves the message in the Outbox folder and sending starts.



Note: The message sent icon or text on your device screen does not indicate that the message is received at the intended destination.

If the message sending is interrupted, the phone tries to resend the message a few times. If these attempts fail, the message remains in the Outbox folder. To cancel the sending of the messages in the Outbox folder, select **Options** > *Cancel sending*.

To save the sent messages in the Sent items folder, select **Menu** > *Messaging* > *Message settings* > *General settings* > *Save sent messages*.

Review messages

The phone saves received messages in the Inbox folder.

To add, rename, or delete a folder select **Menu** > *Messaging* > *Saved items* > **Options**.

■ SIM card messages


SIM card messages are text messages that are saved to your SIM card. You can copy or move those messages to the phone memory, but not vice versa. Received messages are saved to the phone memory.

To read SIM card messages, select **Menu** > *Messaging* > **Options** > *SIM messages*.

■ Voice messages

If you subscribe to voice messages (network service), your service provider supplies a voice mailbox number to access your messages. The number may appear in your phone's contact list during the activation process. If not, you need to save this number to your phone to use voice messages. When you receive a voice message, a tone sounds, a message displays, or both.

To call your voice mailbox, in the standby mode, press and hold **1**, or select **Menu** > *Messaging* > *Voice messages* > *Listen to voice msgs*. To enter, find, or edit your voice mailbox number, select *Voice mailbox no.*

If supported by the network,  indicates new voice messages. To call your voice mailbox number, select **Listen**.

■ Service commands

Use the service commands editor to enter and send service requests (also known as USSD commands) to your service provider. For more information, contact your service provider for information about specific service commands. Select **Menu** > *Messaging* > *Serv. commands*.

■ Delete messages

To delete messages one by one, select **Menu** > *Messaging* > *Delete messages* > *By message* and the folder from which you want to delete messages. Scroll to the message you want to delete, and select **Delete**.

To delete all messages from a folder, select **Menu** > *Messaging* > *Delete messages* > *By folder* and the folder from which you want to delete the messages. Depending on the folder, the phone asks if you want to delete the messages. To delete, select **Yes**. Otherwise, if the folder contains unread messages or messages that are waiting to be sent, the phone asks whether you want to keep them. To keep these messages, select **Yes**.

To delete all messages from all folders, select **Menu** > *Messaging* > *Delete messages* > *All messages* > **Yes**.

■ Message settings

Select **Menu** > *Messaging* > *Message settings* and from the following:


General settings — to save copies of sent messages in your phone, to overwrite old messages if the message memory becomes full, and to set up other preferences, such as font sizes.

Text messages — to allow delivery reports, to set up message centers for SMS, to select the type of character support, and to set up other preferences related to text messages.

Multimedia messages — to allow delivery reports, to set up the appearance of multimedia messages, to allow the reception of multimedia messages and advertisements, and to set up other preferences related to multimedia.

Service messages — to activate service messages and to set up preferences related to service messages

7. Contacts

In the contacts list, you can store and manage contact information, such as names, phone numbers, and addresses. You can save names and numbers in the phone memory, the SIM card memory, or a combination of the two. Names and numbers saved on the SIM card memory, are indicated with .

■ Find a contact

Select **Menu** > *Contacts* > *Names*, and scroll through the list of contacts, or enter the first letter of the name you are trying to find, to initiate a search.

■ Add a new contact

Names and numbers are saved in the used memory. Select **Menu** > *Contacts* > *Add new*. Complete the fields with as much information as you want, and select **Save**. To add more details, select **Options**. For example, to add a personalized ring tone, select **Options** > *Add Detail* > *Multimedia* > *Tone* or to add an image to display when the contact calls, **Options** > *Add Detail* > *Multimedia* > *Image*.

The first number you save is automatically set as the default number for a contact and the number type indicator is highlighted. When you select a name, the default number is used unless you select another number. If you select a new default number, it moves to the top of the list for the contact.

Make sure that the memory in use is either Phone or Phone and SIM. See "Settings", page 28.

■ Copy contacts

To copy a name and phone number from the phone memory to the SIM card memory, or vice versa, select **Menu** > *Contacts* > *Names* > **Options** > *Copy contact*. To move all contacts from the SIM card to phone memory, or vice versa, select **Menu** > *Contacts* > *Move contacts* > *From phone to SIM* or *From SIM to phone*. To copy more than one contact, but not all contacts, select **Menu** > *Contacts* > *Names* > **Options** > *Mark*. Mark the contacts you want to move, and select *Move marked* or *Copy marked*.

■ Edit contact details

1. Find the contact you want to edit, select *Details*, and scroll to the desired name, number, text item, or image.
2. To edit a name, number, or text item, or to change the image, select **Options** > *Edit*.

You cannot edit an ID when it is on the subscribed names list.

■ Delete contacts or details

To delete all the contacts and the details attached to them from the phone or SIM card memory, select **Menu** > *Contacts* > *Del. all contacts* > *From phone memory* or *From SIM card*. Confirm with the security code.

To delete a contact, find the desired contact, and select **Options** > *Delete contact*.

To delete a number, text item, or an image attached to the contact, find the contact, and select **Details**. Scroll to the desired detail, and select **Options** > *Delete* > *Delete number*, *Delete detail*, or *Delete image*. If you delete an image from your contacts list, it does not delete it from the Gallery folder.

■ Business cards

You can send and receive a person's contact information from a compatible device that supports the vCard standard as a business card.

To send a business card, find the contact whose information you want to send, and select **Details** > **Options** > *Send business card* > *Via multimedia*, *Via text message*, or *Via Bluetooth*.

When you have received a business card, select **Show** > *Save* to save the business card in the phone memory. To discard the business card, select **Exit** > **Yes**.

■ Settings

Select **Menu** > *Contacts* > *Settings* and from the following:

Memory in use – to select the SIM card or phone memory for your contacts. Select *Phone and SIM* to recall names and number from both memories. In that case, when you save names and numbers, they are saved in the phone memory.

Contacts view – to select how the names and numbers in *Contacts* are displayed. Options are to display by normal name list, name and number, or name and image.

Name display – to select whether the contact's first or last name is displayed first

Font size – to set the font size for the list of contacts

Memory status – to view the free and used memory capacity

■ Groups

To arrange the names and phone numbers saved in the memory into caller groups with a different ringing tone and a group image, select **Menu** > *Contacts* > *Groups* > *Add*. Select a name, image, or ringing tone, and select **Save**.

To add contacts to the group, select *View* > *Add*. Scroll to a contact you want to add, and select **Select**. Repeat this until all group members are selected. To delete a member, select **Options** > *Remove member*.

■ 1-touch dialing list

To assign a number to a speed dialing key, select **Menu** > *Contacts* > *1-touch dialing*, and scroll to a number.

Select **Assign** or, if a number has already been assigned to the key, select **Options** > *Change*. Select **Find** and the contact you want to assign. If the 1-touch dialing function is off, the phone asks whether you want to activate it.

To make a call using 1-touch dialing, see "1-touch dialing", page 20.

■ Service and my numbers

Select **Menu** > *Contacts* and from the following:

Service numbers – to call the service numbers of your service provider, if the numbers are included on your SIM card (network service)

My numbers – to view the phone numbers assigned to your SIM card. This option is only displayed if the numbers are included on your SIM card.

8. Log

The phone logs the phone numbers of identified missed, received, and dialed calls, and the approximate length of your calls. The phone registers missed and received

calls only if the network supports these functions and the phone is on and within the network's service area.

To view the information on your calls, select **Menu > Log > All calls, Missed calls, Received calls, or Dialed numbers**. To view your recent missed and received calls and the calls made chronologically, select **All calls**. To view the contacts to whom you most recently sent messages, select **Msg. recipients**.

To view the approximate information on your recent communications, select **Menu > Log > Call duration, Data counter, or Pack. data timer**.

To view how many text and multimedia messages you have sent and received, select **Menu > Log > Message log**.



Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes, and so on.



Note: Some timers may be reset during service or software upgrades.

9. Settings

■ Set profiles

Your phone has various settings groups called profiles, for which you can customize the phone tones for different events and environments.

Select **Menu > Settings > Profiles**, the desired profile, and from the following:

Activate – to activate the selected profile

Customize – to customize the profile. Select the setting you want to change, and make the changes.

Timed – to set the profile to be active until a specified time, up to 24 hours, and set the end time. When the time set for the profile expires, the previous profile that was not timed becomes active.

■ Set theme

A theme contains elements for personalizing your phone, such as the wallpaper and font color used in the main display.

Select **Menu > Settings > Themes**, and from the following:

Select theme – to select one of the themes that came with your device

Theme downloads – to open a list of links to download more themes

■ Tones

You can change the tone settings of the selected active profile.

Select **Menu** > *Settings* > *Tones* to find the current settings.

To set the phone to ring only for calls from phone numbers that belong to a selected caller group, select *Alert for*. Scroll to the desired caller group or *All calls*, and select **Mark**. For information on how to create a caller group, see "Groups", page 29.

Select **Save** to save the settings or **Back** to leave the settings unchanged.

If you select the highest ringing tone level, the ringing tone reaches its highest level after a few seconds.

■ Main display

The main display settings allow you to change the home screen appearance, which is off by default. Select **Menu** > *Settings* > *Main display*, and from the following:

Wallpaper – to add a background image to the home screen

Home screen – to customize the layout of the standby screen

Home screen font col. – to select the color for the text in the home screen

Navigation key icons – to display the navigation key shortcuts in the home screen

Notification details – to display contact information in missed calls and messages received.

Fold animation – to set your phone to display an animation when you open and close the phone

Font size – to set the font size for messaging, contacts, and web pages

■ Mini display

Select **Menu** > *Settings* > *Mini display*. You can change the settings for *Wallpaper*.

■ Set time and date

To change the time, time zone, and date settings, select **Menu** > *Settings* > *Date and time* > *Date & time settings*, *Date and time format*, or *Auto-update of time* (network service).

When traveling to a different time zone, select **Menu** > *Settings* > *Date and time* > *Date and time format* > *Time zone* and the time zone of your location in terms of the time difference with respect to Greenwich Mean Time (GMT) or Universal Time Coordinated (UTC). The time and date are set according to the time

zone and enable your phone to display the correct sending time of received text or multimedia messages. For example, GMT -5 denotes the time zone for New York (USA), 5 hours west of Greenwich/London (UK). If set, the Auto-update feature performs this function.

■ My shortcuts

Set up personal shortcuts to quickly access frequently used functions of the phone. You can assign shortcuts to the following keys:

Left selection key

To select a function from the list, select **Menu** > *Settings* > *My shortcuts* > *Left selection key*. The default setting is Go to.

In the home screen, select **Go To** > *Options*, and from the following:

Select options – to add a function to the shortcut list or to remove one

Organize – to rearrange the functions on your personal shortcut list

Right selection key

To select a function from the list, select **Menu** > *Settings* > *My shortcuts* > *Right selection key*. The default setting is Media player.

Navigation key

To assign other phone functions from a predefined list to the navigation key (scroll key), select **Menu** > *Settings* > *My shortcuts* > *Navigation key*.

Home screen key

To select a navigation key to activate the active home screen, select **Menu** > *Settings* > *My shortcuts* > *Home screen key*. The default setting is scroll up or down.

■ Sync and backup

Create a backup of your personal data. Select **Menu** > *Settings* > *Sync and backup*, and from the following:

Phone switch – to synchronize or copy data between two phones using bluetooth technology

Create backup – to create a backup of selected data

Restore backup – to restore a selected backup file to the phone

Data transfer – to synchronize or copy data between your phone and a selected device

■ Connectivity

You can connect the phone to a compatible device using Bluetooth wireless technology or a USB data cable connection. You can also define the settings for EGPRS or 3G dial-up connections.

Bluetooth wireless technology

This device is compliant with Bluetooth Specification 2.1 + EDR supporting the following profiles: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP), Basic Imaging Profile (BIP), Dial-Up Network Profile (DUN), File Transfer Profile (FTP), Generic Access Profile (GAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Generic Object Exchange Profile (GOEP), Hands-free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), SIM Access Profile (SAP), and Service Discovery Application Profile (SDAP). To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use Nokia approved enhancements for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.


There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or service provider.

Features using Bluetooth technology or allowing such features to run in the background while using other features, increase the demand on battery power and reduce the battery life.

Bluetooth technology allows you to connect the phone to a compatible Bluetooth device within 10 meters (32 feet). Since devices using Bluetooth technology communicate using radio waves, your phone and the other devices do not need to be in direct line-of-sight, although the connection can be subject to interference from obstructions such as walls or from other electronic devices.

Set up a Bluetooth connection

Select **Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth** and from the following:

Bluetooth – to activate or deactivate the Bluetooth function.  indicates that Bluetooth is activated. When activating Bluetooth technology for the first time, you are asked to give a name for the phone. Use a unique name that is easy for others to identify.

Conn. to audio acc. – to search for compatible Bluetooth audio devices. Select the device that you want to connect to the phone.

Paired devices – to search for any Bluetooth device in range. Select **Add New Device** to list any Bluetooth device in range. Select a device and **Pair**. Enter an agreed Bluetooth passcode of the device (up to 16 characters) to associate (pair) the device to your phone. You only have to give this passcode when you connect

to the device for the first time. Your phone connects to the device, and you can start data transfer.

Active devices – to view a list of active devices to which you have an active connection

You can also change how your phone is displayed to other devices.

Bluetooth wireless connection

Select **Menu** > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth*. To check which Bluetooth connection is currently active, select *Active devices*. To view a list of Bluetooth devices that are currently paired with the phone, select *Paired devices*.

Packet data

General packet radio service (GPRS) or 3G are network services that allow mobile phones to send and receive data over an internet protocol (IP)-based network.

To define how to use the service, select **Menu** > *Settings* > *Connectivity* > *Packet data* > *Packet data conn.* and from the following:

When needed – to set the packet data connection to be established when an application needs it. The connection is closed when the application has closed.

Always online – to set the phone to automatically connect to a packet data network when you switch the phone on

USB data cable

You can use a CA-101 USB data cable to transfer data between the phone and a compatible PC. You can also use the USB data cable with Nokia PC Suite.

To activate the phone for data transfer or image printing, connect the USB data cable and select from the following:

PC Suite – to use the phone to access available applications on a PC

Printing & Media – to connect the phone to a PC to synchronize it with Windows Media Player (music, video)

Data storage – to connect to a PC that does not have Nokia software and use the phone as data storage

■ Call settings

Select **Menu** > *Settings* > *Call*, and from the following:

Call forwarding – to forward your incoming calls (network service). You may not be able to forward your calls if some call restriction functions are active.

Anykey answer – to answer an incoming call by briefly pressing any key, except the power key, or the left and right selection keys

Automatic redial – to make a maximum of 10 attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt

1-touch dialing – to dial the names and phone numbers assigned to the speed-dialing keys 2 - 9. To use, press and hold the corresponding number key.

Call waiting – to see a notification for an incoming call while you have a call in progress (network service). See "Call waiting", page 21.

Call duration display – to display a counter during each call

Summary after call – to briefly display the approximate duration and cost (network service) of the call after each call

Send my caller ID – to display your phone number to the person you are calling (network service). To use the setting agreed upon with your service provider, select *Set by network*.

Answ. if fold opened – to answer an incoming call by opening the fold

■ Phone settings

Select **Menu > Settings > Phone** and from the following:

Language settings – to set the display language of your phone, select *Phone language*. You can select English, Spanish, Portuguese, or French. *Automatic* selects the language according to the information on the SIM card.

Memory status – to view the amount of used and available phone and SIM card memory

Automatic keyguard – to set the keypad of your phone to lock automatically after a preset time delay when the phone is in the standby mode and no function of the phone has been used. Select *On*, and set the time.

Security keyguard – to set the phone to ask for the security code when you unlock the keyguard. Enter the security code, and select *On*.

Voice recognition – to set up voice commands on your phone. Voice commands allow you to select which functions you want to activate with your voice.

Offline mode query – the phone asks whether to use the offline profile every time when switched on. With the offline profile all radio connections are switched off. The offline profile should be used in areas sensitive to radio emissions.

Phone updates – to update phone software or check the current software

Help text activation – to allow additional information about features to appear

Start-up tone – the phone plays a tone when switched on

Fold close handling – to select whether to go to the home screen or no effect (keep all applications open) when the fold is closed

■ Accessories


This menu or the following options are displayed only if the phone is or has been connected to a compatible mobile accessory.

Select **Menu** > *Settings* > *Accessories*. Select an accessory, and if available, from the following options:

Headset – to select the activated profile when a headset is connected

TTY/TDD – to activate/deactivate TTY/TDD communication

Charger – to select the profile that you want to be automatically activated when you connect to the selected accessory

Hearing aid – to optimize the sound quality when using a t-coil hearing aid, select *T-coil hrng. aid mode* > On.  indicates when the T-coil hearing aid mode is active.

■ Configuration

You can configure your phone with settings required for certain services to function correctly. Your service provider may also send you these settings. See "Configuration settings service", page 8.

Select **Menu** > *Settings* > *Configuration* and from the following:

Default config. sett. – to view the settings saved in the phone. To set the configuration settings of the service provider as the default settings, select **Options** > *Set as default*.

Act. def. in all apps. – to activate the default configuration settings for supported applications

Preferred access pt. – to view the saved access points. Scroll to an access point, and select **Options** > *Details* to view the name of the service provider, data bearer, and packet data access point or GSM dial-up number.

Device manager sett. – to select when to allow service software updates

Personal config. sett. – to add new personal accounts for various services manually, and to activate or delete them. To add a new personal account if you have not added any, select **Add new**; otherwise, select **Options** > *Add new*. Select

the service type, and select and enter each of the required parameters. The parameters differ according to the selected service type. To delete or activate a personal account, scroll to it, and select **Options** > *Delete* or *Activate*.

■ Security

When security features that restrict calls are in use (such as call restriction and fixed dialing) calls still may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Select **Menu** > *Settings* > *Security* and from the following:

PIN code request – to set the phone to ask for your PIN code every time the phone is switched on. Some SIM cards do not allow the code request to be turned off.

Fixed dialing – to restrict your outgoing calls to selected phone numbers if this function is supported by your SIM card. When the fixed dialing feature is on, GPRS connections are not possible except while sending text messages over a GPRS connection. In this case, the recipient's phone number and the message center number must be included in the fixed dialing list.

Security level – to set the phone to ask for the security code whenever a new SIM card is inserted into the phone, select *Phone*. If you select *Memory*, the phone asks for the security code when the SIM card memory is selected, and you want to change the memory in use.

Access codes – to create or change the security code, PIN code, or PIN2 code

Code in use – to activate the PIN code requirement

PIN2 code request – to select whether the PIN2 code is required when using a specific phone feature which is protected by the PIN2 code. Some SIM cards do not allow the code request to be turned off.

Authority certificates – to view the list of the authority certificates downloaded to your phone.

User certificates – to view the list of the user certificates downloaded to your phone.

Security module sett. – to view *Secur. module details*, select *Module PIN request*, or change the module PIN and signing PIN. See also "Access codes", page 8.

■ Reset device

To reset some of the menu settings to their original values, select **Menu** > *Settings* > *Rest. factory sett.* Select *Restore settings* only to restore preference settings and to prevent personal data from being deleted. To set to factory settings and delete personal information, select *Restore all*. Enter the security

code. By default, this is 12345. You may be prompted to create one. The names and phone numbers saved on the SIM card are not deleted.

10. Gallery

To manage images, video clips, music files, themes, graphics, tones, recordings, and received files, in the standby mode, select **Menu** > *Gallery*. You can store these files in the phone memory or on an inserted microSD memory card. You can use folders to organize the files.

The files stored in the Gallery folder use memory capacity of the phone. You can use a compatible memory card to extend the memory capacity.

To manage the files and folders, do the following:

1. Select **Menu** > *Gallery*. A list of folders is displayed. If a memory card is inserted in the phone, **NO Name**, or the name of the memory card is displayed.
2. Scroll to desired folder. To view a list of files in the folder, select **Open**. For the available options, select **Options**.
3. Scroll to the desired file to view, and select **Open**. For the available options, select **Options**.

11. Media

To access multimedia and entertainment features available in the phone, in the standby mode, select **Menu** > *Media*.

■ Camera

When taking and using images or video clips, obey all laws and respect local customs as well as privacy and legitimate rights of others, including copyrights.

You can take photos or record video clips with the built-in 2 megapixel with 4x zoom camera.

The camera saves pictures in the JPEG format and video clips in 3GP format. The camera lens is on the front of the phone. The color display works as a viewfinder.

Take a photo

1. Select **Menu** > *Media* > *Camera* > *Capture*; or press the camera key on the keypad, and select *Capture*.

The phone saves the photo in **Menu > Gallery > Images**, unless you set the phone to use the memory card to save photos.

2. To add the photo via a message, Bluetooth connection, or to an online album, select **Send**. To take another photo, select **Back** or wait until the Capture key appears.
3. To zoom in or out, use the volume or navigation keys.
4. To take several photos in quick succession, select **Options > Img. sequence on > Sequen.** To take another photo, select **Options > New image**. To take a single image, select **Options > Img. sequence off**.

The higher the resolution, the fewer photos you can take sequentially.

5. To set a timer to delay capturing a photo for 3, 5, or 10 seconds, select **Options > Self-timer > Start**.

A beep sounds while the self-timer is running. It beeps faster when the camera is about to capture the photo.

To take a photo when the lighting is dim, the camera adjusts the exposure time to increase the photo quality.

This Nokia device supports an image capture resolution up to 1280 x 1024 pixels.

Self-portrait

To take a self-portrait, select **Menu > Media > Camera**, and close the fold. To take the picture, press the Voice recorder key. To view the picture, open the fold.

Tip: To activate self-portrait mode with the fold closed, press and hold the Voice Recorder key.

Record a video clip

Select **Menu > Media > Video recorder > Record** or press and hold the camera key on the keypad, and then select **Record**. To pause recording, select **Pause**; to resume recording, select **Continue**. To stop recording, select **Stop**. The video clip is saved in **Menu > Gallery > Video clips** or in a folder on the memory card. To view additional settings, select **Options**.

Camera and video settings

Select **Menu > Media > Camera or Video recorder > Options > Settings**, and edit the available settings.

Camera and video effects







Select **Menu** > **Media** > *Camera* or *Video recorder* > **Options** > *Effects*.

Tip: To record a video clip of yourself with the fold closed, open the video recorder, close the fold, use the Voice Recorder key for play and pause.

■ **Media player**

Your phone includes a media player for listening to songs, recordings, or MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC (Advanced Audio Coding), AAC+, SP-MIDI, WAV, AMR, QCELP, MIDI, 3GP, or EAAC+(High Efficiency Advanced Audio Coding) sound files that you have transferred to the phone with the Nokia Music Manager application. Music files are automatically detected and added to the default playlist.

Play songs

1. Select **Menu** > *Media* > *Media player* > *Go to Media player*. The details of the first song on the default playlist are displayed.
2. To play a song, scroll to the song, and select .
3. To skip to the beginning of the next song, select . To skip to the beginning of the previous song, select  once.
4. To rewind the current song, select and hold . To fast forward the current song, select and hold . Release the key at the position you want.
5. To pause the playback, select .



Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Options in Media player

Music tracks can be saved in the following categories:

All songs – to view all songs

Playlists – to create new playlists, check the currently playing music, view recently added playlists, find the songs played most often, and view all playlists

Artists – to view all songs by an artist's name

Albums – to view songs by albums

Genres – to view songs by genres

Videos – to view a list of music videos

Settings

To change settings, select **Menu** > *Media* > *Media player* > *Go to Media player* > *Options* > *Settings*, and from the following:

Shuffle – to play songs in random order

Repeat – to repeat the current song, all songs, or to turn off repeat

Equalizer – to open the list of media equalizer sets. See "Equalizer", page 42.

Other options

Go to Media menu – to go to the main media menu

Now playing – to view the song currently playing

Add to playlist – to add the current song to the favorites playlist

Downloads – to download music through the web

Web page – to go to the internet



Mute audio – to mute the audio

Play via Bluetooth – to connect and play music through a Bluetooth enabled accessory

■ **Voice recorder**

You can record speech, sounds, or an active call. For example, you can record a phone number to enter later. You can also record a message for a ringtone.

Record sound

1. Select **Menu** > *Media* > *Voice recorder*.
2. To start recording, select . To start recording during a call, select **Options** > *Record*. While recording a call, all parties to the call hear a faint beeping sound. When recording a call, hold the phone in the normal position near to your ear.
3. To stop recording, select .
The recording is saved in **Menu** > *Gallery* > *Recordings*.
4. To send a recording using Bluetooth connectivity or as a multimedia message, scroll to the recording, and select **Options** > *Send*. You can also transfer the recording to your PC using a USB data connection.

List of recordings

1. Select **Menu** > *Media* > *Voice recorder* > **Options** > *Recordings list*.

2. Select **Options** to view additional functions for the files.

Define a storage folder

To define a default folder in the Gallery folder, select **Menu** > *Media* > *Voice recorder* > **Options** > *Select memory*, and a folder from the list.

■ **Equalizer**

You can adjust the frequency bands. Your phone comes with pre-set equalizer bands for common music genres.

Select **Menu** > *Media* > *Equalizer*.

To activate a set, scroll to one of the equalizer sets, and select **Activate**.

12. Organizer

Your phone has many useful features for organizing your everyday life. The following features are in Organizer: alarm clock, recent calls, calendar, to-do list, notes, calculator, countdown timer, and stopwatch.

■ **Alarm clock**

The alarm clock uses the time format set for the clock. The alarm clock works even when the phone is off if there is enough charge in the battery.

To set the alarm, select **Menu** > *Organizer* > *Alarm clock* > *Alarm time*, and enter the alarm time. To change the alarm time when the alarm time is set, select *On*.

To set the phone to alert you on selected days of the week, select *Repeat*.

To set a snooze time-out, select *Snooze time-out* and the desired time.

After making changes to the alarm settings, select *Save*.

Alert tone and message

The phone sounds an alert tone and flashes *Alarm!* and the current time on the display, even if the phone is switched off. To stop the alarm, select **Stop**. If you let the phone continue to sound the alarm for a minute or select **Snooze**, the alarm stops for the selected snooze time-out, and then resumes.

If the alarm time is reached while the device is switched off, the device switches itself on and starts sounding the alarm tone. If you select **Snooze**, the device switches off, then switches on again after the snooze time is over. If you select **Stop**, the device asks whether you want to activate the device for calls. Select **No**

to switch off the device or **Yes** to make and receive calls. Do not select **Yes** when wireless phone use may cause interference or danger.

■ Calendar

The calendar helps you keep track of reminders, calls that you need to make, meetings, and birthdays.

Select **Menu** > *Organizer* > *Calendar*.

The current day is indicated by a frame in the month view. If there are notes set for a day, the day is in bold. To view the day notes, select **View**. To view a week, select **Options** > *Week view*. To delete all notes in the calendar, select the month or week view and **Options** > *Delete notes* > *Delete all notes*.

Other options for the calendar day view are make a note; delete, edit, or move a note; copy a note to another day; send a note using Bluetooth wireless technology; or send a note as a text message or multimedia message to the calendar of another compatible phone. To set the date and time, select *Settings*. To set the phone to delete old notes automatically after a specified time, select *Auto-delete notes*.

Make a note

To add a new calendar entry, select **Options** > *Make a note* and an entry type.

Note alarm

The phone beeps and displays the note. To call the displayed number, press the call key. To stop the alarm and to view the note, select **View**. To stop the alarm for 10 minutes, select **Snooze**. To stop the alarm without viewing the note, select **Exit**.

■ To-do list

To save a note for a task that you have to do, select a priority level for the note, and mark it as done when you have completed it. Notes can be sorted by priority or by date.

1. Select **Menu** > *Organizer* > *To-do list*.
2. If no note is added, select **Add**; otherwise, select **Options** > **Add**.
3. Create the note, select the priority, set the deadline and the alarm type for the note, and select **Save**.
4. To view a note, scroll to it, and select **View**.

■ Notes

To enter and send notes to compatible devices using text messaging or MMS, select *Notes*.

1. Select **Menu** > *Organizer* > *Notes*.
2. To make a note if one is not added, select **Add**; otherwise, select **Options** > *Make a note*.
3. Create the note, and select **Save**.
4. To view a note, scroll to it, and select **View**.

■ Calculator

The calculator in your phone provides basic arithmetic and trigonometric functions; calculates the square, the square root, and the inverse of a number; and calculates loan amounts, payments, and interest rates.



Note: This calculator has limited accuracy and is designed for simple calculations.

Select **Menu** > *Organizer* > *Calculator*. Press **#** for a decimal point. Scroll to the desired operation or function (+, -, *, ÷), or from **Options**, select *Scientific calculator* or *Loan calculator*.

■ Countdown timer

1. Select **Menu** > *Organizer* > *Countd. timer* > *Normal timer*. Enter the alarm time in hours, minutes, and seconds, and select **OK**.

You can enter your own note text, which is displayed when the time expires.

2. To start the timer, select **Start**.
3. To change the countdown time, select *Change time*.
4. To stop the timer, select *Stop timer*.

If the alarm time is reached when the phone is in the standby mode, the phone sounds a tone and flashes the note text (if set) or *Countdown completed*. To stop the alarm, press any key. If no key is pressed, the alarm automatically stops within 60 seconds. To stop the alarm and to delete the note text, select **Exit**. To restart the countdown timer, select **Restart**.

■ Stopwatch

Select **Menu** > *Organizer* > *Stopwatch* to measure time, take intermediate times, or take lap times using the stopwatch. During timing, the other functions of the

phone can be used. To set the stopwatch timing in the background, press the end key.

Using the stopwatch or allowing it to run in the background when using other features increases the demand on battery power and reduces the battery life.

13. Apps

To manage applications and access games, in the standby mode, select **Menu** > *Apps*. These files may be stored in the phone memory, or on an inserted microSD memory card, and may be arranged in folders. There are no preloaded apps on this device.

To format or lock and unlock the memory card, see "Memory card", page 13.

■ Play a game

Your phone software may include games.

Select **Menu** > *Apps*. > *Games*. Scroll to the desired game, and select **Open**.

■ Open an application

Your phone software may include some Java applications. There are no preloaded apps on the device.

Select **Menu** > *Apps*. > *Application*. Scroll to an application, and select **Open**.

■ Download an application

Your phone supports J2ME Java™ applications. Make sure that the application is compatible with your phone before downloading it.



Important: Only install and use applications and other software from sources that offer adequate security and protection against harmful software.

You can download new Java applications and games in different ways.

Use the Nokia Application Installer from PC Suite to download the applications to your phone, or select **Menu** > *Apps*. > **Options** > *Downloads* > *App. downloads*; the list of available bookmarks is shown. See "Bookmarks", page 46.

For the availability of different services and pricing, contact your service provider.

Your device may have preinstalled bookmarks and links for third-party internet sites. You may also access other third-party sites through your device. Third-party sites are not affiliated with Nokia, and Nokia does not endorse or assume liability for them. If you choose to access such sites, you should take precautions for security or content.

14. Web

You can access various mobile internet services with your phone browser.



Important: Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

For availability of these services, pricing, and instructions, contact your service provider.

With the phone browser, you can view the services that use wireless markup language (WML) or extensible hypertext markup language (XHTML) on their pages. Appearance may vary due to screen size. You may not be able to view all details of the internet pages.

■ Configuration settings

You may receive the configuration settings required for browsing as a configuration message from your service provider. See "Configuration settings service", page 8. You can also enter all the configuration settings manually. See "Configuration", page 36.

■ Connect to the web

In the standby mode, select **Menu** > *Web*; or press and hold the 0 key; or press the Web key on the keypad to connect to the web.

Browse with phone keys

To browse through the page, scroll in any direction.

To select an item, press the call key, or select **Select**.

To enter letters and numbers, press the 0–9 keys. To enter special characters, press *.

■ Bookmarks

You can save web addresses as bookmarks in the phone memory.

1. In the standby mode, select **Menu** > *Web*, or press the Web key to connect to the web. While browsing, select **Options** > *Add bookmark*.
1. Select **Menu** > *Web* > **Options** > *Bookmarks* to view a list of saved bookmarks.
2. Select a bookmark.
3. Select **Options** to view, edit, delete, or send the bookmark; to create a new bookmark; or to save the bookmark to a folder.

The third-party applications provided with your device may have been created and may be owned by persons or entities not affiliated with or related to Nokia. Nokia does not own the copyrights or intellectual property rights to the third-party applications. As such, Nokia does not take any responsibility for end-user support, functionality of the applications, or the information in the applications or these materials. Nokia does not provide any warranty for the third-party applications.

BY USING THE APPLICATIONS YOU ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATIONS ARE PROVIDED AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT NEITHER NOKIA NOR ITS AFFILIATES MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE APPLICATIONS WILL NOT INFRINGE ANY THIRD-PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, OR OTHER RIGHTS.

■ Display settings

While browsing, select **Options** > *Settings* > *Display* and from the following:

Font size – to set the font size

Show images – to show or hide images on the page

Show page title – to show the page title of a web address

WML Text wrapping – to allow text to wrap to the next line for viewing entire headings. Some websites may not automatically wrap text.

■ Security settings

Cookies

A cookie is data that a site saves in the cache memory of your phone. Cookies are saved until you clear the cache memory. See "Cache memory", page 48.

While browsing, select **Options** > *Settings* > *Security* > *Cookies*. To allow or prevent the phone from receiving cookies, select *Allow* or *Reject*.

Scripts over secure connection

You can select whether to allow the running of scripts from a secure page. The phone supports WML scripts.

While browsing, to allow the scripts, select **Options** > *Settings* > *Security* > *WMLscript*.

■ Cache memory

A cache is a memory location that is used to store data temporarily. If you have tried to access or have accessed confidential information requiring passwords, empty the cache after each use. The information or services you have accessed is stored in the cache.

To empty the cache while browsing, select **Options > Tools > Clear the cache**.

■ Browser security

Security features may be required for some services, such as online banking or shopping. For such connections you need security certificates and possibly a security module, which may be available on your SIM card. For more information, contact your service provider.

Security module

The security module improves security services for applications requiring a browser connection, and allows you to use a digital signature. The security module may contain certificates as well as private and public keys. The certificates are saved in the security module by the service provider.

15. PC connectivity

You can access the internet when your phone is connected to a compatible PC through Bluetooth connectivity or a USB data cable connection. You can use your phone with a variety of PC connectivity and data communications applications.

■ Nokia PC Suite

With Nokia PC Suite you can synchronize contacts, calendar, notes, and to-do notes between your phone and the compatible PC or a remote internet server (network service). To find more information and to download PC Suite, see the Nokia website at www.nokia.com/support or your local Nokia website.

■ Packet data

With your phone you can use packet data services. For availability and subscription to data services, contact your network operator or service provider.

■ Data communication applications

Making or answering phone calls during a computer connection may disrupt the data communication.

For better performance during data calls, place the phone on a stationary surface with the keypad facing downward. Do not move the phone by holding it in your hand during a data call.

16. Battery and charger information

■ Charging and discharging

Your device is powered by a rechargeable battery. The battery intended for use with this device is BP-6MT. Nokia may make additional battery models available for this device. This device is intended for use when supplied with power from the following chargers: AC-6U. The exact charger model number may vary depending on the type of plug. The plug variant is identified by one of the following: E, EB, X, AR, U, A,C or UB.

The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

If a battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger, then disconnect and reconnect it to begin charging the battery. If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). Extreme temperatures reduce the capacity and lifetime of the battery. A device with a hot or cold battery may not work temporarily. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Do not dismantle, cut, open, crush, bend, deform, puncture, or shred cells or batteries. In the event of a battery leak, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. In the event of such a leak, flush your skin or eyes immediately with water, or seek medical help.

Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery or immerse or expose it to water or other liquids.

Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazard. If the device or battery is dropped, especially on a hard surface, and you believe the battery has been damaged, take it to a service center for inspection before continuing to use it.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged. Keep your battery out of the reach of small children.

■ Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To help ensure that you are getting an original Nokia battery, purchase it from a Nokia authorized service centre or dealer, and inspect the hologram label using the following steps:

Authenticate hologram

1. When looking at the hologram on the label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.



2. When you angle the hologram left, right, down, and up, you should see 1, 2, 3, and 4 dots on each side respectively.

Successful completion of the steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If cannot confirm authenticity or if you have any reason to believe that your Nokia battery with the hologram on the label is not an authentic Nokia battery, you should refrain from using it, and take it to the nearest Nokia authorized service centre or dealer for assistance.



For additional information, refer to the warranty and reference leaflet included with your Nokia device.

Taking care of your device

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery, and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not attempt to remove the battery from the device. Nokia recommends that you take the device to the nearest authorized service facility for replacement of the battery.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in high or cold temperature. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics. When the device warms to its normal temperature from a cold temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device. Only use a soft, clean, dry cloth to clean the surface of the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.
- Backup all data you want to keep, such as contacts and calendar notes.
- To reset the device from time to time for optimum performance, power off the device and remove the battery.

These suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any accessory.

Recycle

Always return your used electronic products, batteries, and packaging materials to dedicated collection points. This way you help prevent uncontrolled waste disposal and promote the recycling of materials. Check product environmental information and how to recycle your Nokia products at www.nokia.com/werecycle, or nokia.mobi/werecycle.

Additional safety information

Your device and its enhancements may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

■ Operating environment

Remember to follow any special regulations in force in any area, and always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference or danger. Use the device

only in its normal operating positions. This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 centimeters (5/8 inch) away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.

To transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure that the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

■ Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Implanted medical devices

Manufacturers of medical devices recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) should be maintained between a wireless device and an implanted medical device, such as a pacemaker or implanted cardioverter defibrillator to avoid potential interference with the medical device. Persons who have such devices should:

- Always keep the wireless device more than 15.3 centimeters (6 inches) from the medical device when the wireless device is turned on
- Do not carry the wireless device in a breast pocket
- Hold the wireless device to the ear opposite the medical device to minimize the potential for interference.
- Turn the wireless device off immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.
- Read and follow the directions from the manufacturer of their implanted medical device.

If you have any questions about using your wireless device with an implanted medical device, consult your health care provider.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your service provider.

■ Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, and air bag systems. For more information, check with the manufacturer or its representative of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device, or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

■ Potentially explosive environments

Switch off your device in any area with a potentially explosive atmosphere. Obey all posted instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or death. Switch off the device at refuelling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions in fuel depots, storage, and distribution areas; chemical plants; or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked. They include areas where you would be advised to turn off your vehicle engine, below deck on boats, chemical transfer or storage facilities and where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders. You should check with the manufacturers of vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane) to determine if this device can be safely used in their vicinity.

■ Emergency calls



Important: This device operates using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programmed functions. If your device supports voice calls over the internet (internet calls), activate both the internet calls and the cellular phone. The device may attempt to make emergency calls over both the cellular networks and through your internet call provider if both are activated. Connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless device for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call:

1. If the device is not on, switch it on. Check for adequate signal strength. Depending on your device, you may also need to complete the following:
 - Insert a SIM card if your device uses one.
 - Remove certain call restrictions you have activated in your device.
 - Change your profile from Offline or Flight profile to an active profile.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.
3. Enter the official emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.
4. Press the call key.

■ Hearing aid compatibility (HAC)



Warning: For hearing aid compatibility, you must turn off the Bluetooth connectivity.

Your mobile device model complies with FCC rules governing hearing aid compatibility. These rules require an M3 microphone or higher value. The M-value, shown on the device box, refers to lower radio frequency (RF) emissions. A higher M-value generally indicates that a device model has a lower RF emissions level, which may improve the likelihood that the device will operate with certain hearing aids. Some hearing aids are more immune than others are to interference. Please consult your hearing health professional to determine the M-rating of your hearing aid and whether your hearing aid will work with this device. More information on accessibility can be found at www.nokiaaccessibility.com.

■ Certification information (SAR)

This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.84 W/kg.

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at www.nokia.com. Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.03 W/kg and when properly worn on the body is 0.85 W/kg.

Index

A

Address Book 27
alarm clock 42
alert tone and message 42
applications 45

B

battery
 charging 14
 charging, discharging 49
 insertion 11
Bluetooth connectivity 33
bookmarks 46
browser 47
business cards 28

C

cache memory 48
calculator 44
calendar 43
call
 counters 30
 functions 20
 log 29
 options 21
 settings 34
 timers 30
 voice mail 26
 waiting 21
call register. See call log.
caller groups 29
calls 20, 21
calls made 30
calls received 30
camera 38
 effects 40
 record a video clip 39
 settings 39
 take a photo 38
character case 22
charge the battery 14
clock settings 31
configuration 36
 setting service 8
contact information 10
contacts 27
cookies 47

countdown timer 44
create multimedia message 24
customer service 10

D

data
 communication 48
data cable 34
date settings 31
define a storage folder 42
delete
 contact details 28
 contacts 28
 messages 26
dialing 29
downloads 9

E

edit contact details 28
EGPRS 34
emergency calls 53
end call 20
enhancements 36
enter text 22
equalizer 42
explosive environments 53

F

factory settings 37
flight profile 19
fold animation 31
folders
 define for storage 42
 outbox 25
font size 31

G

games 45
Games & Applications 45
GPRS 34
groups 29

H

handsfree. See loudspeaker.
hearing aid 52
hearing aid compatibility 54

I

- indicators 17
- insert battery 11
- insert SIM card 11

K

- key functions 17
- keyguard 19
- keypad lock 19
- keys 19

L

- language options 24
- language settings 35
- list of recordings 41
- log 29
- loudspeaker 21

M

- main display 31
- MEdia Net 46
- memory
 - capacity 38
 - SIM card 27
 - status 29
- memory card 13
- memory in use 29
- menu 22
- message
 - SIM card 26
- message center number 23
- message length indicator 24
- message settings 27
- messages
 - multimedia 24
 - read and reply 25
 - sending 25
 - text 24
- mini display 31
- missed calls 30
- multimedia messages 24
- music player 40, 41
- Music sync 34
- my numbers 29

N

- names 27
- navigation 22
- navigation key 32

- Nokia contact information 10
- note alarm 43
- note creation 43
- notes 44

O

- offline mode 20

P

- pacemakers 52
- packet data 34
- parts 16
- PC connectivity 48
- PC Suite 48
- phone
 - configuration 36
 - keys 16
 - parts 16
 - settings 35
- phone lock. See keypad lock.
- phonebook 27
- PIN codes 17
- play music 40
- predictive text input 23

R

- received calls 30
- record a call 41
- recordings list 41
- ringing tones 31

S

- safety information 51
- scrolling 22
- security
 - module 48
 - settings 37
- send multimedia message 24
- service
 - commands 26
 - numbers 29
- service numbers 29
- set profiles 30
- settings
 - active standby 31
 - call 34
 - camera 39
 - clock 31
 - configuration 36
 - connectivity 33

- contacts 28
- date 31
- enhancements 36
- fold animation 31
- GPRS, EGPRS 34
- main display 31
- messages 27
- mini display 31
- my shortcuts 32
- phone 35
- profiles 30
- restore factory settings 37
- security 37
- themes 30
- time 31
- tones 31
- USB data cable 34
- wallpaper 31
- shortcuts 32
- SIM card
 - card 20
 - insertion 11
- speed dial list 29
- standby mode 17, 32
- stopwatch 44
- subscribed names list 28
- switch on and off 17

T

- take a photo 38
- text 22, 23

- themes 30
- time settings 31
- timer 44
- to-do list 43
- tones 31
- traditional text input 22

U

- unlock keypad 19
- UPIN 17

V

- vehicles 53
- video clip 39
- voice
 - dialing 21
- voice mail 26
- voice recorder 41

W

- wallpaper 31
- wireless markup language 46
- word suggestion 22

X

- XHTML 46

Guide d'utilisation du Nokia 6350

CE 0434

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ NOKIA CORPORATION déclare par la présente que le produit RM-455 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.



Le papier utilisé pour les pages à l'intérieur du Guide contient 10 % de fibres recyclées.

Nokia, Nokia Connecting People et Navi sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. La mélodie Nokia est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produit et de société mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu du présent document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia, sont interdits. Nokia pratique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.

Brevet américain n° 5818437 et autres brevets en instance. Logiciel de saisie de texte T9 Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Inclut le logiciel du protocole de chiffrement ou de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ce produit fait l'objet d'une licence MPEG4-4 Visual (i) pour un usage personnel et non commercial en relation avec l'information encodée conformément au standard MPEG-4 Visual par un consommateur, pour une utilisation personnelle et non commerciale, et (ii) pour un usage avec des produits MPEG-4 vidéo fournis par un prestataire détenteur d'une licence. Aucune autre licence n'est accordée ou ne devrait être sous-entendue. Pour de plus amples renseignements concernant la promotion et l'utilisation interne et commerciale des formats MPEG-4, communiquez avec la MPEG LA, LLC. Sur le Web : <http://www.mpegla.com>.

Certaines parties de l'application Cartes de Nokia sont protégées par droits d'auteur © 1996-2009 The FreeType Project. Tous droits réservés.

Nokia applique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.

DANS LA MESURE OÙ LES LOIS EN VIGUEUR LE PERMETTENT, NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI « TEL QUEL ». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE.

La disponibilité des produits, des services et des applications connexes peut varier selon les régions. Pour toute question à ce sujet ou concernant la langue des produits, veuillez communiquer avec votre détaillant Nokia.

Il se peut que certaines applications tierces incluses dans l'appareil aient été créées par des personnes ou des entités n'ayant ni affiliation ni lien avec Nokia. Nokia ne possède ni les droits d'auteur ni les droits de propriété intellectuelle de ces applications. Par conséquent, Nokia n'assume aucune responsabilité quant à leur soutien technique, leur fonctionnalité ou l'information qu'elles contiennent. Nokia n'offre aucune garantie concernant les applications tierces.

EN UTILISANT CES APPLICATIONS, VOUS RECONNAISSEZ QU'ELLES SONT FOURNIES TELLES QUELLES SANS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DANS LA MESURE DES LOIS EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ EN OUTRE QUE NI NOKIA NI SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE CONSENTENT AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, NI NE DÉCLARENT QUE LE LOGICIEL NE CONTREVIENT À AUCUN BREVET, DROIT D'AUTEUR, MARQUE DE COMMERCE OU AUTRE.

Contrôle des exportations

Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut nuire à la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé à proximité des récepteurs, par exemple). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne parvenez pas à éliminer l'interférence. Si vous avez besoin d'assistance, communiquez avec un centre de service de votre région. Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler les droits de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Version 1 FR-CA

Table des matières

À propos de votre appareil.....	7	Messages sur carte SIM	28
Services réseau	8	Messages vocaux.....	28
Mémoire partagée	8	Commande de services	28
Codes d'accès.....	8	Supprimer des messages	28
Service de paramètres de configuration ...	9	Options de message.....	29
Accessoires	10	7. Contacts	29
Paramètres pour les utilisateurs de prothèses auditives à sélecteur T.....	10	Rechercher in contact.....	30
Mises à jour logicielles.....	10	Ajouter un nouveau contact	30
Télécharger des fichiers	11	Copier des contacts	30
Assistance technique de Nokia.....	11	Modifier les détails des contacts.....	31
1. Avant de commencer	11	Supprimer des contacts ou des détails ...	31
Insérer la carte SIM et la pile.....	11	Cartes professionnelles.....	31
Insérer une carte microSD.....	13	Paramètres	32
Charger la pile	14	Groupes.....	32
Brancher des écouteurs	15	Liste de composition abrégée.....	32
Antenne	15	Numéros de service et mes numéros.....	33
2. Votre téléphone.....	16	8. Journal.....	33
Touches et composants.....	16	9. Paramètres.....	34
Fonctions des touches.....	17	Définir les profils.....	34
Écran de démarrage	18	Définir le thème.....	34
Verrouiller le clavier.....	19	Tonalités.....	34
Mode hors ligne	20	Écran principal	35
Fonctions sans carte SIM	20	Écran secondaire	35
3. Fonctions d'appel	20	Définir la date et l'heure	35
Faire un appel vocal.....	20	Mes raccourcis.....	36
Répondre ou mettre fin à un appel	22	Synchronisation et sauvegarde	37
Options en cours d'appel	22	Connectivité.....	37
4. Naviguer dans les menus.....	23	Paramètres des appels	39
5. Entrer du texte	23	Paramètres du téléphone	40
Entrée de texte traditionnelle.....	24	Accessoires.....	41
Texte prédictif.....	24	Paramètres de configuration	41
6. Messages.....	25	Paramètres de sécurité	42
Messages texte et multimédias.....	25	Réinitialiser l'appareil	43
Messages texte.....	25	10. Bibliothèque	43
Messages multimédias.....	26	11. Multimédia	44
		Appareil photo	44
		Lecteur multimédia.....	46

Enregistreur vocal.....	47	Mémoire cache	56
Égalisateur	48	Sécurité de navigation.....	56
12. Organiseur.....	49	15. Connectivité avec	
Réveil.....	49	un ordinateur	57
Agenda.....	50	PC Suite.....	57
Listes de tâches.....	50	Transmission de données par paquets	57
Notes.....	51	Applications de transfert de données	57
Calculatrice	51	16. Renseignements concernant	
Minuteur	51	les piles et les chargeurs	58
Chronomètre	52	Charge et décharge	58
13. Applications.....	52	Lignes directrices sur l'authentification	
Jouer à un jeu	52	des piles d'origine de Nokia	59
Lancer une application.....	52	Soins à apporter	
Télécharger des applications.....	53	à votre appareil.....	60
14. Web	53	Autres renseignements	
Paramètres de configuration.....	54	importants concernant	
Connexion à Internet.....	54	la sécurité.....	61
Signets.....	54	Index.....	66
Paramètres d'affichage.....	55		
Paramètres de sécurité.....	55		

SÉCURITÉ

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation dans son intégralité.



ALLUMEZ VOTRE APPAREIL AVEC DISCERNEMENT

N'allumez pas l'appareil lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou si elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres pour conduire votre véhicule. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.



ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. Éteignez votre appareil dans les avions et à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs d'essence, de produits chimiques et de zones de dynamitage.



SERVICE PAR DES TECHNICIENS QUALIFIÉS

Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.



ACCESSOIRES ET PILES

Utilisez uniquement des accessoires et des piles approuvés. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



RÉSISTANCE À L'EAU

Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux UMTS 850, 1900 et 2100 et GSM 850, 900, 1800 et 1900 MHz. Pour de plus amples renseignements sur les réseaux, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services. Lorsque vous utilisez les fonctions de votre appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits des autres personnes, y compris les droits d'auteur. Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de musique ou d'autres types de fichiers. Votre appareil prend en charge plusieurs types de connexion. Comme un ordinateur, votre appareil peut être exposé à des virus et d'autres types de fichiers destructeurs. Faites attention lorsque vous ouvrez des messages, acceptez des demandes de connexion, naviguez sur des sites Web et téléchargez des fichiers. N'installez et n'utilisez que des applications et des logiciels provenant de sources fiables, telles que des applications portant l'homologation « Symbian Signed » ou « Java VerifiedMC ». Nous vous suggérons d'installer un antivirus et d'autres applications de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur auquel vous le connectez. Il se peut que votre appareil contienne déjà des signets ou des liens qui vous permettent d'accéder à des sites Internet tiers. Votre appareil vous permet aussi d'accéder à d'autres sites. Les sites de fournisseurs tiers ne sont pas affiliés à Nokia. Nokia décline toute responsabilité les concernant. Si vous décidez d'y accéder, prenez les précautions nécessaires en matière de sécurité et de contenu.



Remarque : Vous ne pouvez pas installer plus d'une application antivirus sur votre téléphone. Sinon, cela risque de ralentir votre appareil, de nuire à son bon fonctionnement, voire le faire cesser complètement de fonctionner.



Avertissement : Pour utiliser les fonctions du téléphone, à l'exception du réveil, l'appareil doit être allumé. N'allumez jamais l'appareil lorsque l'utilisation d'appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, lisez le guide d'utilisation qui accompagne ce dernier pour connaître les consignes de sécurité à respecter. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

Prenez soin de faire des copies de sauvegarde ou de noter par écrit toutes les données importantes enregistrées dans votre appareil.

Maintenez votre appareil loin de tout aimant ou champ magnétique.

■ Services réseau

Pour utiliser l'appareil, vous devez détenir un compte auprès d'un fournisseur de services sans fil. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas offertes sur tous les réseaux ou que vous deviez prendre des dispositions spéciales avec votre fournisseur de services pour les utiliser. Les services réseau font appel au transfert de données. Pour toute question concernant les frais liés aux transferts de données au sein de votre réseau d'origine et en itinérance sur d'autres réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services. Votre fournisseur de services est en mesure de vous informer des tarifs en vigueur. Certaines restrictions peuvent limiter votre utilisation de certaines fonctions de l'appareil qui dépendent de la prise en charge du réseau, par exemple pour des technologies spécifiques telles que les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) exécutés sur des protocoles TCP/IP et les jeux de caractères propres à certaines langues.

Votre fournisseur de services peut avoir demandé que certaines fonctions de votre appareil soient désactivées. Le cas échéant, elles ne s'afficheront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut par ailleurs être doté d'éléments personnalisés, notamment pour les noms de menus, les séquences de menus et les icônes utilisés.

■ Mémoire partagée

Les fonctions suivantes de l'appareil peuvent se partager la mémoire : les tonalités, les graphiques, les contacts, les messages texte, les fichiers multimédias, l'agenda, les listes de-tâches, les jeux Java^{MC}, les applications ainsi que l'application de notes. L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui se la partagent. Si votre appareil affiche un message indiquant que la mémoire est pleine, supprimez certaines des données ou des entrées stockées dans la mémoire partagée.

■ Codes d'accès

Pour configurer la façon dont votre téléphone utilise les codes d'accès et les paramètres de sécurité, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sécurité* > *Codes d'accès*.

- Le NIP (NIPU), fourni avec la carte SIM (USIM), contribue à protéger la carte contre toute utilisation non autorisée. Le NIP par défaut est 12345.

- Le NIP2 (NIPU2), fourni avec certaines cartes SIM (USIM), est nécessaire pour accéder à certains services.
- Le code de déverrouillage personnel (PUK) et le code de déverrouillage personnel universel (UPUK) sont des codes de 8 chiffres nécessaires pour changer un NIP ou un NIPU verrouillé, respectivement. Le code PUK2 (8 chiffres) est nécessaire pour changer un NIP2 bloqué. Ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM. Communiquez avec votre fournisseur de services afin de les obtenir. Si vous entrez un mauvais NIP trois fois de suite, on vous demandera alors d'entrer le code PUK.
- Le code de sécurité contribue à empêcher l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Vous pouvez créer et modifier le code, puis régler le téléphone pour qu'il vous le demande. Ne divulguez pas le code et conservez-le à l'écart de votre téléphone. Si vous l'oubliez et que votre téléphone est verrouillé, vous devrez faire déverrouiller le téléphone dans un centre de services et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec un centre Nokia Care ou votre détaillant de téléphone.
- Le mot de passe de restriction d'appels est obligatoire lors de l'utilisation du service de restriction d'appels depuis votre téléphone vers celui-ci (service réseau).
- Pour afficher ou changer les paramètres du module de sécurité pour le navigateur Web, sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité > Module de sécurité**

■ Service de paramètres de configuration

Votre téléphone doit être configuré correctement pour utiliser certains services du réseau comme Internet mobile, la messagerie multimédia ou la synchronisation avec un serveur Internet distant. Pour plus d'information sur les paramètres, communiquez avec votre fournisseur de services ou le détaillant autorisé Nokia le plus près de chez vous, ou bien visitez la section d'assistance du site Web de Nokia à www.nokia.com/support.

Si vous avez reçu les paramètres dans un message de configuration et qu'ils ne sont pas automatiquement enregistrés et activés, l'écran affiche *Paramètres de configuration reçus*.

■ Accessoires



Avertissement : N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler toute autorisation ou garantie s'appliquant au téléphone et peut se révéler dangereuse. Plus particulièrement, l'utilisation de piles ou de chargeurs non approuvés présente des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ainsi que divers autres risques.

Pour toute question concernant la disponibilité des accessoires approuvés, adressez-vous à votre détaillant. Débranchez les cordons d'alimentation des appareils en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

■ Paramètres pour les utilisateurs de prothèses auditives à sélecteur T

Cet appareil est conçu pour accepter une connexion directe avec une prothèse auditive à sélecteur T. Lorsque les deux appareils sont activés et connectés, cela vous permet d'utiliser votre téléphone par l'intermédiaire de la prothèse auditive. La qualité sonore dépend du type de prothèse utilisé. Vous devriez tester l'appareil en activant les paramètres pour prothèse auditive afin de déterminer si cela améliore la qualité du son. L'utilisation d'une prothèse auditive à sélecteur T augmente la consommation d'énergie et réduit la durée de la pile.

■ Mises à jour logicielles

De temps à autre, Nokia met à la disposition de ses utilisateurs des mises à jour logicielles qui offrent de nouvelles fonctions, de nouvelles caractéristiques ou encore des améliorations sur le plan de la performance. Vous pourriez être en mesure de vérifier la présence de telles mises à jour à l'aide de l'application Software Updater de Nokia. Pour mettre à jour le micrologiciel de votre appareil, vous aurez besoin d'un ordinateur compatible fonctionnant sous Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista, de l'application Software Updater, d'une connexion à Internet haute vitesse ainsi que d'un câble de données compatible pour relier votre appareil à l'ordinateur.

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour télécharger l'application Software Updater de Nokia, visitez le site www.nokia.com/softwareupdate ou le site Web de Nokia de votre région.

■ Télécharger des fichiers

Il est possible que vous puissiez télécharger de nouveaux fichiers (des thèmes, par exemple) sur votre téléphone (service réseau).

Pour connaître les différents services offerts ainsi que les prix, communiquez avec votre fournisseur de services.



Important : N'utilisez que des services fiables qui offrent une protection adéquate contre les logiciels nuisibles.

■ Assistance technique de Nokia

Pour la dernière version du guide d'utilisation, des renseignements additionnels, des téléchargements et des services concernant votre produit, visitez le site www.nokia.com/support ou le site Web local de Nokia.

Sur le site, vous trouverez de l'information concernant les produits et les services offerts par Nokia. Si vous désirez communiquer avec le service d'assistance à la clientèle de Nokia, vous trouverez une liste de nos centres locaux à l'adresse suivante : www.nokia.com/customerservice.

Si vous devez faire réparer votre appareil, vous trouverez la liste des centres de services le plus près de chez vous à l'adresse suivante : www.nokia.com/repair.

1. Avant de commencer


■ Insérer la carte SIM et la pile

Il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant d'enlever la pile.


Votre téléphone a été conçu pour être utilisé avec une pile BP-6MT. N'utilisez que des piles Nokia d'origine. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Lignes directrices sur l'authentification des piles d'origine de Nokia », à la page 59.

La carte SIM et ses contacts sont des éléments fragiles; manipulez-la avec précaution lorsque vous l'enlevez ou la remettez en place. Prenez garde de ne pas l'égratigner ou la tordre.


Pour retirer la façade arrière du téléphone, faites-la glisser vers le bas, puis soulevez-la.




Retirez la pile.




Insérez la carte SIM correctement dans le logement en vous assurant que les contacts pointent vers le haut.



Remplacez la pile. Insérez-la, puis poussez vers le bas.



Pour remplacer la façade arrière, alignez la partie supérieure de celle-ci avec l'arrière du téléphone (1). Poussez la façade arrière jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place (2).



■ Insérer une carte microSD

N'utilisez que des cartes microSD compatibles avec cet appareil. D'autres cartes mémoire, comme les cartes multimédias compactes (RS-MMC), ne peuvent être insérées correctement dans la fente pour carte microSD et sont incompatibles avec cet appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte et l'appareil auquel on la connecte, ainsi que de corrompre les fichiers qui y sont enregistrés.

N'utilisez que des cartes microSD compatibles approuvées par Nokia pour cet appareil. Nokia conçoit ses appareils en fonction des normes approuvées par l'industrie; toutefois, les cartes offertes sur le marché ne sont pas nécessairement toutes compatibles.


1. Il est possible d'activer ou de désactiver l'appareil.
2. Retirez la façade arrière. Soulevez la bande de plastique.
3. Insérez une carte dans le logement en vous assurant que les contacts pointent vers le bas.
4. Poussez la bande de plastique vers le bas. Replacez la façade arrière.

Carte mémoire

Gardez toujours les cartes mémoire hors de la portée des jeunes enfants.

Une carte mémoire microSD peut vous servir à stocker vos fichiers multimédias, comme des clips vidéo, des fichiers musicaux, des fichiers audio, des images et des données de messagerie, de même qu'à sauvegarder des données contenues dans la mémoire de votre téléphone.

Vous pouvez stocker le contenu de dossiers dans la Bibliothèque. Par exemple, il est possible d'enregistrer de nouveaux thèmes sur une carte mémoire et de les afficher dans la Bibliothèque.



Formater la carte mémoire

Pour formater une nouvelle carte mémoire, sélectionnez **Menu** > *Bibliothèque*. Mettez en surbrillance le dossier de la carte mémoire, puis sélectionnez **Options** > *Options carte mém.* > *Formater la carte mémoire?*



Conseil : Ce menu vous permet également de définir un mot de passe ou de renommer une carte mémoire.

■ Charger la pile

La pile a été chargée en usine. Lorsque l'appareil indique que la pile est faible, suivez cette procédure :

1. Branchez le chargeur dans une prise murale.
2. Ouvrez le compartiment du connecteur USB. Branchez le chargeur dans le connecteur micro USB de votre téléphone.

3. Lorsque l'appareil indique que la pile est complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Il est également possible de charger la pile à même l'alimentation d'un ordinateur à l'aide d'un câble de données USB.


1. Branchez un câble de données USB doté d'un connecteur micro USB dans le port d'un ordinateur et dans votre appareil.
2. Lorsque la pile est complètement chargée, débranchez le câble USB.

Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels. Le temps de charge dépend du chargeur utilisé.

Le téléphone ne peut être branché qu'à des produits portant le logo USB-IF ou ayant passé le programme de conformité USB-IF.


■ Brancher des écouteurs

Votre appareil est doté d'une prise universelle de 2,5 mm vous permettant d'y brancher des écouteurs. Ouvrez le compartiment des écouteurs, puis branchez les écouteurs dans l'appareil.




■ Antenne

Il se peut que votre appareil soit doté d'une antenne interne et d'une antenne externe. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque l'appareil est allumé. Tout contact avec des antennes altère la qualité de la communication et peut entraîner une consommation d'énergie supérieure à ce qui est requis, ce qui a pour effet de diminuer la durée de la pile.



2. Votre téléphone

■ Touches et composants



1 Écouteur

2 Écran principal

3 Touche Navi^{MC} (touche de navigation)

4 Touche de sélection droite

5 Touche des contacts

6 Touche de fin et interrupteur

7 Déclencheur de l'appareil photo/vidéo

10 Touche Web

11 Touche de conversation

12 Touche d'enregistreur vocal

13 Touche d'augmentation du volume

14 Touche de diminution du volume

15 Connecteur universel pour écouteurs

16 Connecteur micro USB

8 Clavier

17 Objectif de l'appareil photo

9 Touche de sélection gauche

18 Écran secondaire

19 Touches multimédias

Allumer et éteindre le téléphone



Avvertissement : N'allumez pas votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Pour allumer ou éteindre le téléphone, maintenez l'interrupteur enfoncé. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Touches et composants », à la page 16.

Si le téléphone vous demande d'entrer un NIP ou un NIPU, entrez le code (l'écran affiche ****), puis sélectionnez **OK**.

Régler l'heure, le fuseau horaire et la date

Entrez l'heure locale, sélectionnez le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez en tenant compte du temps moyen de Greenwich (GMT) et entrez la date. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Définir la date et l'heure », à la page 35.

■ Fonctions des touches




















La touche de navigation Navi^{MC} et les touches de sélection offrent les fonctions suivantes :

- Touche de navigation Navi^{MC} – Pour faire défiler vers le haut, le bas, la gauche et la droite; et, pour sélectionner la touche centrale.
- Touche de sélection droite – Pour accéder au menu *Multimédia*.
- Touche des contacts – Pour accéder à une liste de *Contacts*.
- Déclencheur de l'appareil photo/vidéo – Pour lancer la prise d'images.
- Touche de sélection gauche – Pour accéder au menu *Aller à*.
- Touche Web – Pour se connecter à Internet.

■ Écran de démarrage

On dit que le téléphone est à l'écran de démarrage lorsqu'il est prêt à l'emploi et que vous n'avez pas encore entré de caractères ou de chiffres à l'écran.

Icônes à l'écran de démarrage

-  Vous avez des messages non lus.
-  Vous avez de nouveaux messages vocaux.
-  Vous avez des messages non envoyés, annulés ou qui ne se sont pas rendus.
-  Le clavier est verrouillé.
-  Le téléphone ne sonne pas lors d'un appel ou d'un message texte entrant.
-  Le réveil est activé.
-  Le minuteur est en marche.
-  Le chronomètre est en marche.
-  Le téléphone est enregistré sur le réseau GPRS ou EGPRS.
-  Une connexion GPRS ou EGPRS est établie.
-  La connexion GPRS ou EGPRS est suspendue (en attente).
-  Une connexion Bluetooth est active.
-  Tous les appels entrants sont renvoyés vers un autre numéro.
-  Le haut-parleur mains libres est activé ou une base musicale est connectée au téléphone.
-  Indique que seuls les appels destinés à des membres d'un groupe fermé d'utilisateurs sont autorisés.
-  Le profil temporaire est sélectionné.
-  Le mode hors ligne est sélectionné.
-  Le réseau est actif.
-  Le réseau 3G est actif.



Un ensemble pour voiture est branché.



,  ou 

Un écouteur, un dispositif mains libres, une boucle inductive ou une base musicale est connecté(e) au téléphone.


■ Verrouiller le clavier

Lorsque le rabat est ouvert, sélectionnez **Menu** ou **Déverr.**, puis appuyez sur * en moins de 1,5 seconde pour déverrouiller le clavier. Répétez la même séquence pour verrouiller le clavier. Par défaut, le clavier est verrouillé.

Lorsque le rabat est fermé, appuyez sur Rembobinage, puis sur Avance rapide en moins de 1,5 seconde pour déverrouiller les touches multimédias.

Pour configurer le verrouillage automatique, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* > *Verrouillage auto.*

Lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche de conversation ou ouvrez le rabat pour répondre à un appel. Lorsque vous mettez fin à l'appel ou le refusez, le clavier se verrouille automatiquement de nouveau.



Garde-touches

Le garde-touches exige la saisie d'un code à 5 à 10 chiffres pour empêcher l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Pour modifier le code et activer le garde-touches, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* > *Garde-touches.*

Lorsque le garde-touches est activé, il se peut que le téléphone vous demande d'entrer le code de sécurité.

Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique *Garde-touches*, sous « Paramètres du téléphone », à la page 40.

Lorsque le verrouillage automatique ou le garde-touches est activé, il se peut que vous puissiez quand même composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

■ Mode hors ligne



Important : En mode hors ligne, vous ne pouvez pas faire ou recevoir d'appels, ni utiliser d'autres fonctions qui nécessitent un accès au réseau cellulaire. Vous pourriez toutefois être en mesure d'appeler le numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour faire des appels, vous devrez d'abord activer l'appareil en changeant le profil. Si l'appareil est verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Pour activer le mode hors ligne (aussi appelé mode vol ou mode avion), sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Profils*, puis *Hors ligne*. Lorsque le mode hors ligne est activé, la connexion au réseau cellulaire est fermée, mais vous pouvez écouter de la musique avec le lecteur en utilisant un écouteur Bluetooth ou avec fil ou le haut-parleur. N'oubliez pas d'éteindre votre appareil lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite.

Pour modifier les profils, sélectionnez *Paramètres* > *Profils*, puis sélectionnez un profil. Si le téléphone continue de vous demander si vous voulez passer en mode hors ligne, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* > *Demande prof. hors l..*

■ Fonctions sans carte SIM

Plusieurs fonctions de votre téléphone peuvent être utilisées sans carte SIM (par exemple, les transferts de données avec un ordinateur ou un autre appareil compatible). Sans carte SIM, certaines fonctions sont grisées dans les menus et ne peuvent être utilisées.

Pour les appels d'urgence, certains réseaux peuvent exiger qu'une carte SIM valide soit insérée dans l'appareil.

3. Fonctions d'appel

■ Faire un appel vocal

1. Entrez le numéro, sans oublier l'indicatif régional.

Pour appeler à l'étranger, appuyez deux fois sur * pour inscrire le préfixe international (le caractère + remplace le code d'accès international), entrez l'indicatif de pays, l'indicatif régional (sans le 0, le cas échéant), ainsi que le numéro de téléphone.

2. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche de conversation.
Pour augmenter le volume en cours d'appel, servez-vous de la touche de volume.
3. Pour mettre fin à l'appel ou annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour rechercher un nom ou un numéro de téléphone que vous avez enregistré dans les *Contacts*, reportez-vous à la rubrique « Rechercher in contact », à la page 30. Appuyez sur la touche de conversation pour composer le numéro en surbrillance.

Pour accéder à la liste des derniers numéros composés, appuyez sur la touche de conversation à partir de l'écran de démarrage. Pour composer le numéro, mettez un numéro ou un nom en surbrillance, puis appuyez sur la touche de conversation.

Composition 1 touche

Votre téléphone vous permet d'attribuer un numéro de composition abrégée à certaines touches du clavier (2 à 9). Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Liste de composition abrégée », à la page 32. Cette fonction vous permet d'appeler les numéros enregistrés de l'une ou l'autre des manières suivantes :

- Appuyez sur une touche de composition abrégée, puis sur la touche de conversation.
- Si la fonction Composition abrégée est activée, appuyez sur une touche de composition abrégée et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'appel débute. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Paramètres des appels », à la page 39.

Composition vocale améliorée

Votre téléphone vous permet de composer des numéros simplement en prononçant le nom enregistré dans le répertoire de contacts. Les commandes vocales ne sont liées à aucune langue en particulier.



Remarque : L'utilisation de marques vocales peut se révéler difficile dans un environnement bruyant ou dans une situation d'urgence; c'est pourquoi vous ne devriez pas dépendre uniquement de la composition vocale dans ces circonstances.

1. En mode veille, maintenez la touche de sélection droite ou la touche de diminution du volume enfoncée. Le téléphone émet une courte tonalité et affiche le message *Parlez après la tonalité*.

2. Prononcez la commande vocale clairement. Si la reconnaissance vocale réussit, le téléphone joue la commande vocale de la première correspondance de la liste. Si le résultat n'est pas le bon, servez-vous de la touche de navigation pour passer à une autre entrée.

L'utilisation des commandes vocales pour exécuter des fonctions du téléphone est similaire à la composition vocale. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique *Commandes vocales* sous « Paramètres du téléphone », à la page 40.

■ Répondre ou mettre fin à un appel

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche de conversation ou ouvrez le rabat. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin ou fermez le rabat.

Pour refuser un appel entrant, appuyez sur la touche de fin ou fermez le rabat. Pour refuser un appel entrant lorsque le rabat est fermé, maintenez enfoncée une touche de volume.

Pour couper la sonnerie d'un appel lorsque le rabat est fermé, appuyez sur une touche de volume; lorsque le rabat est ouvert, sélectionnez *Silence*.

Appel en attente

Pour répondre à un appel en attente pendant un appel actif, sélectionnez *Répondre*. Le premier appel est alors mis en attente. Appuyez sur la touche de fin pour mettre fin à l'appel en cours. Pour revenir au premier appel sans mettre fin au deuxième, sélectionnez **Options** > *Permuter*.

Pour activer la fonction Appel en attente, reportez-vous à la rubrique « Paramètres des appels », à la page 39.

■ Options en cours d'appel

Bon nombre des options accessibles au cours d'un appel sont des services réseau. Renseignez-vous sur la disponibilité de cette fonction auprès de votre fournisseur de services.

Pendant un appel, sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Les options en cours d'appel sont *Sourdine* ou *Désactiver sourdine*, *Contacts*, *Menu*, *Verrouiller le clavier*, *Enregistrer*, *Haut-parleur* ou *Combiné*.

Les options des services réseau sont *Répondre* ou *Rejeter*, *Mettre en attente* ou *Reprendre*, *Nouvel appel*, *Ajouter à conférence*, *Terminer l'appel*, *Terminer ts appels*, et *Envoyer DTMF*.



Avertissement : Ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé, car le volume peut être très élevé.

Au cours d'un appel, vous pouvez aussi naviguer dans les menus et accéder à d'autres fonctions.

4. Naviguer dans les menus

Le téléphone propose de nombreuses fonctions et options regroupées sous différents menus.

1. Pour accéder au menu principal, sélectionnez **Menu**.



Pour modifier l'affichage du menu, sélectionnez **Options** > *Affich. menu princ.*, puis l'option souhaitée.

Pour réorganiser le menu, mettez en surbrillance l'élément que vous voulez déplacer, puis sélectionnez **Options** > *Organiser* > **Déplacer**. Placez le curseur à l'endroit où vous désirez déplacer l'élément, puis sélectionnez **OK**.

Pour enregistrer le changement, sélectionnez **Terminé** > **Oui**.

2. Parcourez le menu, puis sélectionnez une option (par exemple, *Appeler*).

5. Entrer du texte

Lorsque vous rédigez du texte – un message, par exemple – votre téléphone vous permet d'entrer du texte soit en mode d'entrée traditionnel, soit en mode prédictif. Quand vous écrivez du texte, l'icône de mode de texte s'affiche au haut de l'écran. L'icône  indique le mode de texte traditionnel et l'icône  indique le mode de texte prédictif. Le mode prédictif vous permet d'écrire du texte rapidement en vous servant du clavier et du dictionnaire intégré au téléphone. Dans ce mode, vous n'avez qu'à appuyer une seule fois sur une touche pour entrer une lettre.

Abc, **abc** ou **ABC** indique la casse des caractères. Pour changer la casse, appuyez sur **#**.

123 indique le mode numérique.

Pour basculer entre le mode alphabétique et le mode numérique, maintenez la touche # enfoncée.

Pour définir la langue de saisie pendant la rédaction, sélectionnez **Options** > *Langue d'écriture*.

Le mode d'entrée de texte par défaut est l'entrée de texte traditionnelle.

■ Entrée de texte traditionnelle

Pour activer l'entrée de texte traditionnelle, sélectionnez **Options** > *Options dictionnaire* > *Dictionnaire* > *Désactivée*.

Pour entrer une lettre, appuyez sur une touche numérique de 1 à 9 à répétition jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse. Les caractères accessibles à l'aide d'une touche numérique ne figurent pas tous sur celle-ci. Les caractères dépendent de la langue sélectionnée.

Si la lettre qui suit celle que vous venez d'entrer se trouve sur la même touche, attendez que le curseur apparaisse.

Les signes de ponctuation et les caractères spéciaux les plus courants se trouvent sous la touche 1. Pour plus de caractères, appuyez sur *.

■ Texte prédictif

Pour activer l'entrée de texte prédictif lorsque vous rédigez un message, sélectionnez **Options** > *Options dictionnaire* > *Dictionnaire* > *Activée*.



Conseil : Pour basculer rapidement en mode numérique pendant l'entrée de texte, appuyez deux fois sur # ou maintenez la touche **Options** enfoncée.

1. Commencez à écrire un mot à l'aide des touches 2 à 9. Pour chaque lettre que vous voulez entrer, appuyez sur la touche correspondante une fois. Les lettres entrées apparaissent en souligné.

Pour insérer un caractère spécial, maintenez la touche * enfoncée, ou sélectionnez **Options** > *Insérer un symbole*. Mettez en surbrillance le caractère de votre choix, puis sélectionnez **Utiliser**.

2. Lorsque vous avez fini d'entrer le mot et qu'il est exact, appuyez sur 0 pour le confirmer et ajouter une espace.

Si le mot est incorrect, appuyez à répétition sur * pour faire défiler les mots correspondants.

Pour insérer un chiffre, appuyez sur * jusqu'à ce que le chiffre voulu apparaisse.

Pour insérer un point, appuyez sur 1. Pour insérer d'autres caractères, appuyez sur *.

Si le mot n'apparaît pas, vous pouvez l'ajouter au dictionnaire. Sélectionnez **Épeler**. Entrez le mot (en utilisant l'entrée de texte traditionnelle), puis sélectionnez **Enreg..**

6. Messages

Votre téléphone vous permet de lire, de créer, d'envoyer et d'enregistrer des messages texte, multimédias et audio. Il se peut que votre fournisseur de services ne prenne pas en charge certains types de messages.

Lorsque vous envoyez des messages, votre téléphone peut afficher les mots *Message envoyé*. Cela vous indique que le téléphone envoie le message au numéro de centre des messages programmé dans votre appareil. Cependant, elle ne signifie pas que le message a été reçu par le destinataire. Pour de plus amples renseignements au sujet des services de messagerie, communiquez avec votre fournisseur de services.

■ Messages texte et multimédias

Vous pouvez créer un message et y joindre si vous le désirez, par exemple, une photo. Lorsqu'un fichier est joint, votre téléphone change automatiquement le message texte en message multimédia.

■ Messages texte

Votre appareil peut envoyer des messages texte qui dépassent la limite normale de caractères par message. Ainsi, les plus longs messages seront envoyés en deux messages ou plus. Par conséquent, il se peut que des frais vous soient facturés par votre fournisseur de services. Les caractères accentués et certains symboles prennent plus d'espace. Leur utilisation diminue le nombre de caractères disponibles pour un message.

Un indicateur situé en haut de l'écran affiche le nombre total de caractères restants et le nombre de messages requis pour effectuer l'envoi.

Avant de pouvoir envoyer des messages texte, vous devez d'abord enregistrer votre numéro de centre de message. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Param. messages* > *Texte* > *Centre messages* > *Ajouter un centre*, entrez un nom et le numéro du fournisseur de services.

■ Messages multimédias

Un message multimédia peut contenir différents types de médias, comme du texte, des photos, des clips audio, des notes d'agenda, des cartes professionnelles, des liens de transmission en continu et des clips vidéo.

Seuls les téléphones offrant des fonctions de messagerie multimédia compatibles peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. L'apparence d'un message peut varier selon l'appareil qui le reçoit.

Prenez note que le réseau sans fil peut limiter la taille des messages multimédias transférés. Si l'image jointe au message dépasse la limite, il est possible que votre appareil diminue sa taille afin que le message puisse être envoyé.



Important : Faites attention lorsque vous ouvrez les messages. Certains messages peuvent contenir des programmes destructeurs ou s'avérer nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

Pour vérifier la disponibilité du service de messagerie multimédia et pour vous y abonner, communiquez avec votre fournisseur de services.

Créer un message texte ou multimédia

1. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Créer message* > *Message*.
2. Pour ajouter des destinataires, mettez en surbrillance le champ **À**; sélectionnez **Ajouter** pour accéder à vos contacts. Si vous entrez un nouveau numéro ou une nouvelle adresse, appuyez sur la touche numérique jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse. Sélectionnez **Enreg..** Pour ajouter des destinataires et l'objet, ainsi que pour configurer les options d'envoi, sélectionnez **Options**.
3. Mettez en surbrillance le champ *Texte*; puis entrez le texte du message.
4. Pour joindre des pièces au message, mettez en surbrillance la barre des pièces jointes au bas de l'écran, puis sélectionnez le type de contenu voulu.
5. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**. Si vous appuyez sur la touche de fin avant d'envoyer le message, celui-ci est alors enregistré dans le dossier **Brouillons**.

Le type de message est indiqué dans le haut de l'écran et change automatiquement en fonction du contenu du message.

Les fournisseurs de services peuvent facturer un prix différent selon le type de message. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Lire un message et y répondre



Important : Faites attention lorsque vous ouvrez les messages. Certains messages peuvent contenir des programmes destructeurs ou s'avérer nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

Votre téléphone affiche un avis lorsque vous recevez un message. Sélectionnez *Afficher* pour afficher le message. Si vous voulez afficher un message et que vous en avez reçu plus d'un, sélectionnez le message voulu dans la Boîte de réception, puis *Ouvrir*.

Pour créer un message de réponse, sélectionnez *Répondre*.

Envoyer des messages

Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**. Le téléphone enregistre le message dans le dossier Boîte d'envoi et l'envoi commence.



Remarque : L'icône ou l'avis de message envoyé à l'écran ne signifie pas que le destinataire l'a reçu.

Si l'envoi du message est interrompu, le téléphone tente de le renvoyer à quelques reprises. En cas d'échec, le message reste dans le dossier Boîte d'envoi. Pour annuler l'envoi des messages dans le dossier Boîte d'envoi, sélectionnez **Options** > *Annuler l'envoi*.

Pour enregistrer les messages envoyés dans le dossier Éléments envoyés, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Param. messages* > *Paramètres généraux* > *Enreg. mess. envoyés*.

Revoir les messages

Le téléphone enregistre les messages reçus dans le dossier Boîte de réception.

Pour ajouter, renommer ou supprimer un dossier, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Archives* > **Options**.

■ Messages sur carte SIM


Les messages sur carte SIM sont des messages texte enregistrés sur votre carte SIM. Vous pouvez copier ou déplacer ces messages dans la mémoire du téléphone, mais non l'inverse. Les messages reçus sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Pour lire des messages sur carte SIM, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > **Options** > *Messages SIM*.

■ Messages vocaux

Si vous vous abonnez à la messagerie vocale (service réseau), votre fournisseur de services vous fournira un numéro de boîte vocale pour accéder à vos messages. Le numéro peut apparaître dans la liste des contacts de votre téléphone pendant le processus d'activation. Si ce n'est pas le cas, vous devrez enregistrer ce numéro dans votre téléphone pour utiliser la messagerie vocale. Lorsque vous recevez un message vocal, le téléphone émet une tonalité, affiche un message ou les deux.

Pour appeler votre boîte vocale, en mode veille, maintenez la touche **1** enfoncée, ou sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Messages vocaux* > *Écouter mess. vocaux*. Pour entrer, trouver ou modifier le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez *Num. boîte vocale*.

Si cette fonction est prise en charge par le réseau, l'icône  indique que vous avez des messages. Pour appeler votre numéro de boîte vocale, sélectionnez *Écouter*.

■ Commande de services

Utilisez l'éditeur de commande de services pour entrer et envoyer des demandes de services (aussi appelées commandes USSD) à votre fournisseur. Pour obtenir plus d'information sur des commandes de services particulières, communiquez avec votre fournisseur de services. Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Comm. services*.

■ Supprimer des messages

Pour supprimer des messages un à un, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Supprimer messages* > *Par message*, puis le dossier dans lequel vous voulez supprimer les messages. Mettez en surbrillance le message que vous voulez supprimer, puis sélectionnez **Suppr.**

Pour supprimer tous les messages d'un dossier, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Supprimer messages* > *Par dossier*, puis le dossier dans lequel vous voulez supprimer les messages. Selon le dossier, le téléphone vous demande si vous voulez supprimer les messages. Pour les supprimer, sélectionnez **Oui**. Sinon, si le dossier contient des messages non lus ou des messages à envoyer, alors le téléphone vous demande si vous voulez les conserver. Pour conserver ces messages, sélectionnez **Oui**.

Pour supprimer tous les messages dans tous les dossiers, sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Supprimer messages* > *Tous les messages* > **Oui**.

■ Options de message

Sélectionnez **Menu** > *Messagerie* > *Param. messages* et l'une des options suivantes :


Paramètres généraux — Pour enregistrer des copies des messages envoyés dans votre téléphone; remplacer les messages les plus anciens si la mémoire des messages est pleine; et, configurer d'autres préférences, comme les tailles des polices.

Messages texte — Pour télécharger les rapports de livraison; configurer des centres de message pour les SMS; sélectionner le type d'affichage des caractères; et, configurer les préférences liées aux messages texte.

Message multimédia — Pour télécharger les rapports de livraison; configurer l'apparence des messages multimédias; permettre la réception des messages multimédias et publicitaires; et, configurer les autres préférences liées au multimédia.

Messages de service — Pour activer les messages de service et configurer les préférences liées aux messages de service

7. Contacts

La liste des contacts vous permet de stocker et de gérer des coordonnées comme les noms, les numéros de téléphone et les adresses. Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire du téléphone, dans celle de la carte SIM, ou dans les deux mémoires. Les noms et les numéros enregistrés dans la mémoire de la carte SIM sont indiqués par l'icône  .

■ Rechercher in contact

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms*, puis faites défiler la liste des contacts ou entrez la première lettre du nom que vous cherchez pour lancer une recherche.

■ Ajouter un nouveau contact

Les noms et les numéros sont enregistrés dans la mémoire sélectionnée.

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Nouveau*. Entrez tous les renseignements voulus dans les champs, puis sélectionnez **Enreg.**. Pour ajouter d'autres renseignements, sélectionnez **Options**. Par exemple, pour ajouter une sonnerie personnalisée, sélectionnez **Options** > *Ajouter des détails* > *Message multimédia* > *Sonn* ou, pour ajouter une image qui s'affiche lorsque la personne appelle, **Options** > *Ajouter des détails* > *Message multimédia* > *Image*.

Le premier numéro que vous enregistrez est automatiquement défini comme numéro par défaut du contact et le type de numéro est mis en surbrillance. Quand vous choisissez un nom, le numéro par défaut est utilisé à moins que vous en sélectionniez un autre. Si vous sélectionnez un nouveau numéro par défaut, celui passe en haut de la liste pour ce contact.

Assurez-vous que la mémoire utilisée est soit Téléphone, soit Téléphone et SIM. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Paramètres », à la page 32.

■ Copier des contacts

Pour copier un nom et un numéro de téléphone à partir de la mémoire du téléphone sur la carte mémoire SIM, ou inversement, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms* > **Options** > *Copier le contact*. Pour déplacer tous les contacts de la carte SIM vers la mémoire du téléphone, ou inversement, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Déplacer les contacts* > *Du tél. à carte SIM* ou *De carte SIM au tél.*. Pour copier plus d'un contact, sans les copier tous, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms* > **Options** > *Marquer*. Marquez les contacts que vous voulez déplacer, puis sélectionnez *Déplacer marqué(s)* ou *Copier marqué(s)*.

■ Modifier les détails des contacts

1. Recherchez le contact que vous voulez modifier, sélectionnez *Détails*, puis mettez en surbrillance le nom, le numéro, l'élément de texte ou l'image voulu.
2. Pour modifier un nom, un numéro ou un élément de texte, ou pour changer une image, sélectionnez **Options** > *Modifier*.

Vous ne pouvez pas modifier une identité si elle figure sur la liste des noms abonnés.

■ Supprimer des contacts ou des détails

Pour supprimer de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM tous les contacts ainsi que les détails qui y sont liés, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Suppr. tous cont.* > *De mémoire téléph.* ou *De la carte SIM*. Confirmez avec le code de sécurité.

Pour supprimer un contact, recherchez le contact, puis sélectionnez **Options** > *Supprimer contact*.

Pour supprimer un numéro, un élément de texte ou une image appartenant au contact, recherchez le contact, puis sélectionnez **Détails**. Mettez en surbrillance le détail voulu, puis sélectionnez **Options** > *Supprimer* > *Supprimer numéro*, *Supprimer détails*, ou *Supprimer l'image*. Si vous supprimez une image de votre liste de contacts, celle-ci n'est pas supprimée du dossier Bibliothèque.

■ Cartes professionnelles

Votre téléphone vous permet d'envoyer et de recevoir les coordonnées d'une personne sous forme de carte professionnelle.

Pour envoyer une carte professionnelle, recherchez le contact dont vous voulez envoyer les coordonnées, puis sélectionnez **Détails** > **Options** > *Envoyer carte prof.* > *Par multimédia*, *Par message texte*, ou *Par Bluetooth*.

Lorsque vous recevez une carte professionnelle, sélectionnez **Afficher** > *Enreg.* pour l'enregistrer dans la mémoire du téléphone. Pour rejeter la carte, sélectionnez **Quitter** > *Oui*.

■ Paramètres

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Paramètres* et l'une des options suivantes :
Mémoire utilisée — Pour choisir la carte SIM ou la mémoire du téléphone comme emplacement pour enregistrer vos contacts. Sélectionnez *Téléphone et SIM* pour récupérer les noms et les numéros depuis les deux mémoires. Dans ce cas, lorsque vous enregistrez des noms et des numéros, ils sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Affichage contacts — Pour choisir l'affichage des noms et des numéros dans les *Contacts*. Vous pouvez les afficher par liste de noms; nom et numéro; ou, nom et image.

Affichage des noms — Pour indiquer ce qui sera affiché en premier, le nom de famille des contacts ou leur prénom.

Taille de la police — Pour définir la taille de la police de la liste de contacts.

État de la mémoire — Pour voir l'espace mémoire libre et utilisé.

■ Groupes

Pour classer les noms et les numéros de téléphone enregistrés dans la mémoire en groupes d'appels ayant une sonnerie différente et une image de groupe, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Groupes* > *Ajouter*. Sélectionnez un nom, une image ou une sonnerie, puis sélectionnez **Enreg.**

Pour ajouter des contacts dans le groupe, sélectionnez *Afficher* > *Ajouter*. Mettez en surbrillance le contact que vous voulez ajouter, puis sélectionnez **Sélect.**. Refaites cette procédure jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les membres du groupe. Pour supprimer un membre, sélectionnez **Options** > *Supprimer membre*.

■ Liste de composition abrégée

Pour attribuer un numéro de téléphone à une touche de composition abrégée, sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Composition abrégée*, puis mettez le numéro en surbrillance.

Sélectionnez **Affecter** ou, si un numéro a déjà été attribué à cette touche, sélectionnez **Options** > *Changer*. Sélectionnez **Rech.** et le contact que vous désirez attribuer à la touche. Si la fonction Composition abrégée est désactivée, le téléphone vous demandera si vous désirez l'activer.

Pour faire un appel à l'aide de la composition abrégée, reportez-vous à la rubrique « Composition 1 touche », à la page 21.

■ Numéros de service et mes numéros

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* et l'une des options suivantes :

Numéros de service – Pour composer les numéros de service de votre fournisseur de services, si ces numéros se trouvent sur votre carte SIM (service réseau).

Mes numéros – Pour afficher les numéros de téléphone assignés à votre carte SIM. Cette option ne s'affiche que si les numéros se trouvent sur votre carte SIM.

8. Journal

Le téléphone enregistre les numéros de téléphone des appels manqués, reçus et composés, ainsi que la durée approximative de vos appels. Le téléphone enregistre vos appels manqués et reçus uniquement si le réseau prend en charge ces fonctions et si le téléphone est allumé et qu'il reçoit un signal du réseau.

Pour consulter les renseignements sur vos appels, sélectionnez **Menu** > *Journal* > *Tous les appels*, *Appels manqués*, *Appels reçus*, ou *Numéros composés*. Pour afficher en ordre chronologique vos appels manqués, reçus ou composés récemment, sélectionnez *Tous les appels*. Pour faire afficher les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez *Destinat. mess.*

Pour consulter les renseignements approximatifs sur vos communications récentes, sélectionnez **Menu** > *Journal* > *Durée des appels*, *Cpteur données*, ou *Min. donn. paq.*

Pour voir combien vous avez envoyé et reçu de messages texte et multimédias, sélectionnez **Menu** > *Journal* > *Journal mess.*



Remarque : Le temps exact facturé par votre fournisseur de services pour les appels et les services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des règles d'arrondissement du temps, des taxes ainsi que d'autres facteurs.



Remarque : Il se peut que certains compteurs soient remis à zéro lors d'une réparation ou d'une mise à niveau de certains logiciels.

9. Paramètres

■ Définir les profils

Votre téléphone comporte différents groupes de paramètres, appelés profils, qui vous permettent de personnaliser les sonneries de l'appareil en fonction de différents événements et environnements.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Profils*, le profil voulu et l'une des options suivantes :

Choisir – Pour activer le profil sélectionné.

Personnaliser – Pour personnaliser le profil. Sélectionnez le paramètre que vous désirez modifier et apportez les modifications.

Temporaire – Pour faire en sorte que le profil soit actif pendant un certain temps, cette période ne dépassant pas 24 heures, et définir l'heure de fin. Lorsque le délai expire, le profil précédent qui n'était pas temporisé devient actif.

■ Définir le thème

Un thème contient des éléments qui permettent de personnaliser votre téléphone, comme le fond d'écran et la couleur de la police utilisée dans l'écran principal.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Thèmes*, et l'une des options suivantes :

Sélectionner thème – Pour sélectionner un des thèmes fournis avec votre appareil.

Télécharg. thèmes – Pour ouvrir une liste de liens d'où il est possible de télécharger d'autres thèmes.

■ Tonalités

Vous pouvez changer les paramètres de tonalité du profil actif.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Tonalités* pour connaître les paramètres actuels.

Pour régler le téléphone de manière à ce qu'il sonne uniquement pour les numéros de téléphone appartenant à un groupe d'appel sélectionné, choisissez *Alerte pour*. Mettez en surbrillance le groupe d'appels voulu ou *Tous*, puis sélectionnez **Marquer**. Pour obtenir plus d'informations sur la façon de créer un groupe d'appels, reportez-vous à la rubrique « Groupes », à la page 32.

Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres ou **Précéd.** pour les laisser inchangés.

Si vous sélectionnez le niveau de tonalité le plus élevé, la tonalité atteint son plus haut niveau après quelques secondes.

■ Écran principal

Les paramètres de l'écran principal vous permettent de modifier l'apparence de l'écran d'accueil, qui est désactivé par défaut. Sélectionnez **Menu > Paramètres > Écran principal**, et l'une des options suivantes :

Papier peint — Pour ajouter une image comme fond d'écran dans l'écran d'accueil.

Écran de démarrage — Pour personnaliser la disposition de l'écran de veille.

Coul. police écr. dém. — Pour sélectionner la couleur du texte dans l'écran d'accueil.

Icônes touche navig. — Pour afficher les raccourcis attribués à la touche de navigation dans l'écran d'accueil.

Détails notifications — Pour afficher les coordonnées des appels manqués et des messages reçus.

Animation du rabat — Pour configurer votre téléphone de manière à ce qu'il affiche une animation lorsque vous ouvrez et fermez le rabat.

Taille de la police — Pour définir la taille de la police des messages, des contacts et des pages Web.

■ Écran secondaire

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Petit écran**. Vous pouvez modifier les paramètres du *Papier peint*.

■ Définir la date et l'heure

Pour modifier les paramètres de l'heure, du fuseau horaire et de la date, sélectionnez **Menu > Paramètres > Date et heure > Date et heure, Format date et heure**, ou *M. à j. auto date/hre* (service réseau).

Lorsque vous vous déplacez dans un fuseau horaire différent, sélectionnez **Menu > Paramètres > Date et heure > Format date et heure > Fuseau horaire** ainsi que le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez en tenant compte du temps moyen de Greenwich (GMT) ou du temps universel coordonné (UTC).

L'heure et la date sont réglées en fonction du fuseau horaire; ce réglage permet à votre téléphone d'afficher correctement l'heure d'envoi des messages texte ou multimédias reçus. Par exemple, GMT -5 dénote le fuseau horaire pour Montréal (Canada), 5 heures à l'ouest de Greenwich/Londres (RU). Si elle est programmée, la fonction M. à j. auto date/hre effectue la modification.

■ Mes raccourcis

Configurez des raccourcis personnels pour accéder rapidement aux fonctions téléphoniques que vous utilisez le plus. Vous pouvez attribuer des raccourcis aux touches suivantes.

Touche de sélection gauche

Pour sélectionner une fonction dans la liste, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Touche sélec. gauche*. Le réglage par défaut est Aller à.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Aller à** > *Options*, et l'une des options suivantes :

Sélectionner options — Pour ajouter une fonction à la liste des raccourcis ou supprimer une fonction de cette liste.

Organiser — Pour réorganiser les fonctions de votre liste de raccourcis.

Touche de sélection droite

Pour sélectionner une fonction dans la liste, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Touche sélec. droite*. Le réglage par défaut est Lecteur multimédia.

Touche de navigation

Pour attribuer d'autres fonctions du téléphone à la touche de navigation à partir d'une liste prédéfinie, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Touche de navigation*.

Touche Écran d'accueil

Pour sélectionner une touche de navigation pour activer l'écran d'accueil actif, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Mes raccourcis* > *Tche Écran démarr.*
Le réglage par défaut est la touche vers le haut ou le bas.

■ Synchronisation et sauvegarde

Faites des copies de sauvegarde de vos données personnelles. Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sync. et sauveg.**, et l'une des options suivantes :

Échange téléph. — Pour synchroniser ou copier des données entre deux téléphones à l'aide de la technologie Bluetooth.

Créer sauveg. — Pour créer une copie de sauvegarde des données sélectionnées.

Restaurer sauveg. — Pour restaurer un fichier de sauvegarde sur le téléphone.

Transf. données — Pour synchroniser ou copier des données entre votre téléphone et un appareil sélectionné.

■ Connectivité

Vous pouvez connecter votre téléphone à un appareil compatible au moyen de la technologie sans fil Bluetooth ou par câble de données USB. Vous pouvez également définir les paramètres des connexions commutées EGPRS ou 3G.

Technologie sans fil Bluetooth

Cet appareil est conforme aux spécifications Bluetooth 2,1 + EDR et prend en charge les profils suivants : profil de diffusion audio avancée (A2DP), profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), profil d'imagerie de base (BIP), profil de connexion réseau à distance (DUN), profil de transfert de fichiers (FTP), profil d'accès générique (GAP), profil de diffusion audio/vidéo générique (GAVDP), profil générique d'échange d'objet (GOEP), profil mains libres (HFP), profil écouteurs (HSP), profil de poussée d'objet (OPP), profil d'accès SIM (SAP) et profil de recherche de services (SDAP). Pour assurer l'interopérabilité entre d'autres appareils compatibles avec la technologie Bluetooth, n'utilisez que les accessoires Nokia approuvés pour cet appareil. Pour déterminer la compatibilité d'autres appareils avec le vôtre, communiquez avec leurs fabricants respectifs.


L'utilisation de la technologie Bluetooth peut faire l'objet de restrictions dans certaines régions. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre fournisseur de services.

Les fonctions qui utilisent la connectivité Bluetooth, ou leur exécution en arrière-plan, augmentent la charge imposée à la pile et en diminuent la durée.

La technologie Bluetooth vous permet de connecter le téléphone à un appareil Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres (32 pieds). Étant donné que les appareils à technologie Bluetooth communiquent par ondes radio, vous n'êtes pas obligé de placer votre téléphone et l'autre appareil en ligne directe; la connexion risque toutefois de subir des interférences dues à des obstacles (murs, autres appareils électroniques, etc.).

Configurer une connexion Bluetooth

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth** et l'une des options suivantes :

Bluetooth – Pour activer ou désactiver la connectivité Bluetooth. L'icône  indique que la connectivité Bluetooth est activée. La première fois que vous activez une connexion Bluetooth, l'appareil vous demande de lui attribuer un nom. Utilisez un nom unique facile à identifier pour les autres.

Conn. aux acc. audio – Pour rechercher des appareils audio Bluetooth compatibles. Sélectionnez l'appareil auquel vous désirez connecter votre téléphone.

Appareils jumelés – Pour rechercher des appareils Bluetooth à portée de connexion. Pour afficher la liste de tous les appareils Bluetooth à portée, sélectionnez **Ajouter nouv. app.** Sélectionnez l'appareil de votre choix, puis **Jumeler**. Entrez le code d'authentification Bluetooth de l'appareil (jusqu'à 16 chiffres) pour associer (jumeler) l'appareil à votre téléphone. Ce code ne vous sera demandé que la première fois que vous vous connecterez à l'appareil. Une fois la connexion établie, vous pourrez commencer à transférer des données entre les deux appareils.

Appareils actifs – Pour afficher une liste des appareils actifs avec lesquels vous disposez d'une connexion active.

Vous pouvez également modifier la façon dont votre téléphone s'affiche sur les autres appareils.

Connexion sans fil Bluetooth

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**. Pour voir quels appareils Bluetooth sont présentement connectés, sélectionnez **Appareils actifs**. Pour afficher la liste des appareils Bluetooth actuellement associés avec le téléphone, sélectionnez **Appareils jumelés**.

Transmission de données par paquets

Le service réseau GPRS (general packet radio service – service général de radiocommunication par paquets) ou le réseau 3G permettent aux téléphones cellulaires d'échanger des données sur un réseau IP (Internet Protocol – protocole Internet).

Pour définir la façon d'utiliser le service, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Données paquets* > *Connex. données paq.* et l'une des options suivantes :

Au besoin — Pour que le téléphone établisse une connexion de données par paquets uniquement lorsqu'une application l'exige. La connexion sera rompue une fois que vous quitterez l'application.

Connex. continue — Pour que le téléphone se connecte automatiquement à un réseau de données par paquets lorsque vous l'allumez.

Câble de données USB

À l'aide d'un câble de données USB CA-101, vous pouvez transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur compatible. Vous pouvez également utiliser le câble de données USB avec le logiciel PC Suite de Nokia.

Pour activer le téléphone pour un transfert de données ou une impression d'image, connectez-y d'abord le câble de données USB, puis choisissez parmi les options suivantes :

PC Suite — Pour utiliser le téléphone afin d'accéder aux applications disponibles sur un ordinateur.

Impress. et multim. — Pour connecter le téléphone à un ordinateur et le synchroniser grâce au lecteur Windows Media (fichiers audio ou vidéo).

Stockage de données — Pour établir une connexion avec un ordinateur sur lequel aucun logiciel Nokia n'est installé et utiliser le téléphone en tant que dispositif de stockage de données.

■ Paramètres des appels

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Appel*, et l'une des options suivantes :

Renvoi d'appel — Pour transférer vos appels entrants (service réseau). Il se peut que vous ne puissiez pas transférer vos appels si certaines fonctions de restriction d'appel sont actives.

Réponse touches — Pour répondre à un appel entrant en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, à l'exception de l'interrupteur ou des touches de sélection gauche et droite.

Recomposition auto — Pour que votre téléphone recompose automatiquement le numéro que vous tentez de joindre jusqu'à un maximum de dix tentatives.

Composition abrégée – Pour appeler les noms et numéros de téléphone attribués aux touches de composition abrégée, de 2 à 9. Pour l'utiliser, maintenez la touche numérique correspondante enfoncée.

Appel en attente – Pour que l'on vous avise si vous recevez un appel pendant qu'un appel est déjà en cours (service réseau). Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Appel en attente », à la page 22.

Affich. durée appels – Pour afficher un compteur lors de chaque appel.

Résumé après l'appel – Pour afficher brièvement la durée et le coût approximatifs de l'appel après chaque appel (service réseau).

Envoyer mon identité – Pour choisir d'afficher ou non votre numéro de téléphone lorsque vous effectuez des appels (service réseau). Pour utiliser le paramètre convenu avec votre fournisseur de services, sélectionnez *Défini par réseau*.

Trait. par ferm. rabat – Pour répondre aux appels entrants en ouvrant le rabat.

■ Paramètres du téléphone

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Téléphone* et l'une des options suivantes :

Paramètres langue – Pour choisir la langue d'affichage de votre téléphone, sélectionnez *Langue du téléphone*. Vous pouvez choisir anglais, espagnol, portugais ou français. *Automatique* sélectionne la langue en fonction des renseignements contenus sur votre carte SIM.

État de la mémoire – Pour afficher les données sur l'utilisation de la mémoire du téléphone et de la carte SIM.

Verrouillage auto – Pour programmer le verrouillage automatique du clavier au bout d'un délai prédéfini pendant lequel le téléphone est en mode veille, aucune fonction n'ayant été utilisée. Sélectionnez *Activer*, puis définissez le délai.

Garde-touches – Pour régler le téléphone afin qu'il demande le code de sécurité lorsque vous déverrouillez le clavier. Entrez le code de sécurité, puis sélectionnez *Activer*.

Reconnaissance voc. – Pour configurer les commandes vocales sur votre téléphone. Ces commandes vous permettent de choisir les fonctions que vous désirez activer vocalement.

Demande prof. hors l. – Pour que le téléphone vous demande si vous désirez utiliser le mode hors ligne chaque fois que vous l'allumez. En mode hors ligne, toutes les connexions radio sont désactivées. Ce profil devrait être utilisé dans les endroits sensibles aux émissions radioélectriques.

Mises à jour du tél. — Pour mettre à jour le logiciel du téléphone ou vérifier la version du logiciel installé.

Activ. textes d'aide — Pour fournir plus de renseignements sur les fonctions qui apparaissent.

Tonalité démarrage — Pour que le téléphone émette une sonnerie lorsque vous l'allumez.

Trait. par ferm. rabat — Pour indiquer s'il faut accéder à l'écran d'accueil ou ne rien changer (laisser toutes les applications ouvertes) lorsque le rabat est fermé.

■ Accessoires


Ce menu ou les options suivantes s'affichent uniquement si le téléphone est ou a été connecté à un accessoire mobile compatible.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Accessoires*. Sélectionnez un accessoire et, s'il y a lieu, une des options suivantes :

Écouteur — Pour choisir le profil activé lorsqu'un écouteur est branché.

Téléimprimeur — Pour activer/désactiver la communication par téléimprimeur.

Chargeur — Pour choisir un profil qui sera automatiquement activé lorsque vous branchez l'accessoire sélectionné.

Aide auditive — Pour optimiser la qualité sonore lors de l'utilisation de prothèses auditives à sélecteur T, sélectionnez *Mode phonocapteur* > *Activer*. Le symbole  indique que le mode prothèses auditives est activé.

■ Paramètres de configuration

Vous pouvez configurer manuellement votre téléphone avec les paramètres requis pour que certains services puissent fonctionner correctement. Votre fournisseur de services peut également vous envoyer ces paramètres. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Service de paramètres de configuration », à la page 9.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Configuration* et l'une des options suivantes :

Param. conf. par déf. — Pour afficher les paramètres enregistrés sur le téléphone. Pour définir les paramètres de configuration du fournisseur de services en tant que paramètres par défaut, sélectionnez **Options** > *Définir par défaut*.

Par déf. ds ttes app. — Pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge.

Point d'accès préféré — Pour afficher les points d'accès enregistrés. Mettez un point d'accès en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > *Détails* pour afficher le nom du fournisseur de services, le service de transfert de données ainsi que le point d'accès de données par paquets ou le numéro pour établir l'accès commuté (GSM).

Param. gest. périph. — Pour choisir à quel moment autoriser les mises à jour logicielles.

Param. config. perso. — Pour ajouter manuellement de nouveaux comptes personnels pour divers services et pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel si vous n'en avez jamais ajouté, sélectionnez **Ajouter**; autrement, sélectionnez **Options** > *Ajouter nouveau*. Choisissez le type de service, puis sélectionnez et entrez chacun des paramètres requis. Les paramètres diffèrent en fonction du type de service sélectionné. Pour supprimer ou activer un compte personnel, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > *Supprimer* ou *Activer*.

■ Paramètres de sécurité

Certains réseaux permettent la composition du numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil même lorsque des fonctions de sécurité qui restreignent les appels sont utilisées (par ex., la restriction d'appel et la composition fixe).

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Sécurité* et l'une des options suivantes :

Demande du NIP — Pour que le téléphone vous demande votre NIP chaque fois que vous l'allumez. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver cette option.

Composition fixe — Pour restreindre les appels sortants aux numéros de téléphone choisis si votre carte SIM prend en charge cette fonction. Lorsque la fonction Composition fixe est activée, il n'est pas possible d'établir des connexions GPRS sauf lors de l'envoi de messages texte au moyen d'une connexion GPRS. Dans ce cas, le numéro de téléphone et le numéro de centre de message du destinataire doivent faire partie de la liste de composition fixe.

Niveau de sécurité — Pour programmer le téléphone de sorte qu'il vous demande de composer le code de sécurité chaque fois qu'une nouvelle carte SIM est installée dans le téléphone. Si vous sélectionnez *Mémoire*, le téléphone vous demande le code de sécurité lorsque la mémoire de la carte SIM est sélectionnée et que vous voulez utiliser une autre mémoire.

Codes d'accès — Pour créer ou changer le code de sécurité, le NIP ou le NIP2.

Code utilisé — Pour activer la demande du NIP.

Demande de NIP2 — Pour définir si le NIP2 doit être demandé lors de l'utilisation des fonctions téléphoniques spécifiques protégées par le NIP2. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver cette option.

Certificats authentif. — Pour afficher la liste des certificats d'autorité enregistrés dans votre téléphone.

Certificats utilisateur — Pour afficher la liste des certificats utilisateur enregistrés dans votre téléphone.

Param. module sécur. — Pour afficher *Détails module sécur.*, sélectionner *Demande NIP module*, ou changer le NIP du module et le NIP de signature. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous également à la rubrique « Codes d'accès », à la page 8.

■ Réinitialiser l'appareil

Pour rétablir certains des paramètres du menu à leurs valeurs initiales, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Rest. param. orig.* Sélectionnez *Rest. param. seuls.* pour rétablir les paramètres des préférences et pour empêcher la suppression des données personnelles. Pour rétablir la configuration initiale et supprimer des renseignements personnels, sélectionnez *Tout restaurer*, puis entrez le code de sécurité. Le code par défaut est 12345. Le téléphone vous demandera peut-être d'en créer un. Les noms et les numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

10. Bibliothèque

Pour gérer les images, les clips vidéo, les fichiers musicaux, les thèmes, les graphiques, les tonalités, les enregistrements et les fichiers reçus de votre téléphone, sélectionnez **Menu** > *Bibliothèque*. Vous pouvez stocker ces fichiers dans la mémoire du téléphone ou sur une carte microSD. Vous pouvez aussi utiliser des dossiers pour organiser les fichiers.

Les fichiers enregistrés dans le dossier Bibliothèque occupent l'espace mémoire du téléphone. Vous pouvez utiliser une carte mémoire compatible pour augmenter l'espace mémoire.

Pour gérer les fichiers et les dossiers, suivez cette procédure :

1. Sélectionnez **Menu** > *Bibliothèque*. Une liste des dossiers d'affiche. Si une carte mémoire est insérée dans le téléphone, le nom de la carte mémoire ou **SANS NOM** s'affiche.
2. Mettez le dossier voulu en surbrillance. Pour afficher la liste des fichiers contenus dans le dossier, sélectionnez **Ouvrir**. Pour connaître les options disponibles, sélectionnez **Options**.
3. Mettez en surbrillance le fichier voulu, puis sélectionnez **Ouvrir**. Pour connaître les options disponibles, sélectionnez **Options**.

11. Multimédia

Pour accéder aux fonctions multimédias et de divertissement disponibles dans le téléphone, en mode veille, sélectionnez **Menu** > *Multimédia*.

■ Appareil photo

Lorsque vous prenez ou utilisez des images ou des clips vidéo, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits des autres personnes, y compris les droits d'auteur.

Votre téléphone comprend un appareil photo intégré de deux mégapixels avec zoom 4x pour prendre des photos et enregistrer des clips vidéo.

Les photos sont enregistrées en format JPEG et les clips vidéos en format 3GP. L'objectif de l'appareil photo est situé sur le devant du téléphone. L'écran en couleurs sert de viseur.

Prendre une photo

1. Sélectionnez **Menu** > Multimédia > *Photo-Vidéo* > *Prendre*; ou appuyez sur le déclencheur de l'appareil photo et sélectionnez *Prendre*.

À moins que vous ne configuriez le téléphone pour qu'il enregistre les photos sur la carte mémoire, la photo est enregistrée sous **Menu** > *Bibliothèque* > *Images*.

2. Pour ajouter la photo à un message, une connexion Bluetooth ou un album en ligne, sélectionnez **Envoyer**. Pour prendre une autre photo, sélectionnez **Précéd.** ou attendez que la touche **Prendre** apparaisse.

3. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de volume ou de navigation.
4. Pour prendre plusieurs photos en rafale, sélectionnez **Options** > *Séq. images activée* > *Séquen.* Pour prendre une autre photo, sélectionnez **Options** > *Prendre une photo.* Pour prendre une seule photo, sélectionnez **Options** > *Séq. d'images désac.*

Plus la résolution est élevée, moins vous pourrez prendre de photos en rafale.

5. Pour régler un retardateur afin de prendre une photo au bout d'un délai de 3,5 ou 10 secondes, sélectionnez **Options** > *Retardateur* > *Démarr.*

Un bip se fait entendre lorsque le retardateur est activé. Il devient plus rapide lorsque l'appareil photo est sur le point de prendre une photo.

Lorsque l'éclairage est faible, l'appareil photo règle le temps d'exposition de sorte à augmenter la qualité de la photo.

Cet appareil Nokia permet de prendre des photos d'une résolution de 1 024 x 1 280 pixels.

Auto-portrait

Pour prendre un auto-portrait, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Photo-Vidéo*, puis fermez le rabat. Appuyez sur la touche Enregistreur pour prendre la photo. Ouvrez le rabat pour voir la photo.

Conseil : Maintenez la touche Enregistreur enfoncée pour activer le mode auto-portrait lorsque le rabat est fermé.

Enregistrer un clip vidéo

Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Enreg. vidéo* > **Enreg.**, ou maintenez le déclencheur de l'appareil photo enfoncé, puis sélectionnez **Enreg.**

Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**; pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez **Continuer**. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**. Le clip vidéo est enregistré dans **Menu** > *Bibliothèque* > *Clips vidéo* ou dans un dossier sur la carte mémoire. Pour afficher des paramètres supplémentaires, sélectionnez **Options**.

Paramètres de l'appareil photo

Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Photo-Vidéo* ou *Enregistreur vid.* > **Options** > *Paramètres*, et modifiez les paramètres disponibles.

Effets de l'appareil photo







Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Photo-Vidéo* ou *Enregistreur vid.* > **Options** > *Effets*.

Conseil : Pour enregistrer un clip vidéo de vous-même alors que le rabat est fermé, ouvrez l'enregistreur vidéo, fermez le rabat, utilisez la touche Enregistreur pour la lecture et l'interruption.

■ **Lecteur multimédia**

Votre téléphone est doté d'un lecteur multimédia pour écouter de la musique, des enregistrements ou des fichiers audio de format MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC (Advanced Audio Coding), AAC+, SP-MIDI, WAV, AMR, QCELP, MIDI, 3GP ou EAAC+ (High Efficiency Advanced Audio Coding) transférés sur le téléphone à l'aide de l'application Nokia Music Manager. Les fichiers musicaux sont détectés automatiquement et ajoutés à la liste de lecture par défaut.

Lire des chansons

1. Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Lecteur multim.* > *Aller au lect. mult.*. Les détails de la première chanson sur la liste de lecture par défaut s'affichent.
2. Pour lire une chanson, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez .
3. Pour aller au début de la chanson suivante, sélectionnez . Pour aller au début de la chanson précédente, sélectionnez  une fois.
4. Pour faire reculer la chanson en cours, maintenez  enfoncée. Pour faire avancer rapidement la chanson en cours, maintenez  enfoncée. Relâchez la touche à l'endroit désiré.
5. Pour interrompre la lecture, sélectionnez .



Avertissement : Écoutez la musique à un volume modéré. L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé, car le volume peut être très élevé.

Options du lecteur multimédia

Les pistes musicales peuvent être enregistrées dans les catégories suivantes :
Toutes chansons – Pour afficher toutes les chansons.

Sélections — Pour créer des listes de lecture, vérifier la musique en cours de lecture, afficher les listes de lecture ayant récemment été ajoutées, rechercher ses chansons favorites et afficher toutes les listes de lecture.

Artistes — Pour afficher toutes les chansons par nom d'artiste.

Albums — Pour afficher les chansons par albums.

Genres — Pour afficher les chansons par genres.

Vidéos — Pour afficher une liste des clips vidéo.

Paramètres

Pour modifier les paramètres, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Lecteur multimédia* > *Aller au lect. mult.* > **Options** > *Paramètres*, et l'une des options suivantes :

Lecture aléatoire — Pour que la séquence de lecture des chansons soit aléatoire.

Répétition — Pour faire répéter la chanson en cours, faire répéter toutes les chansons ou désactiver cette option.

Égaliseur — Pour ouvrir la liste des réglages d'égaliseur. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « *Égalisateur* », à la page 48.

Autres options

Aller au menu Mult. — Pour accéder au menu Multimédia principal.

Lecture en cours — Pour afficher la chanson en cours de lecture.

Aj. à liste d'écoute — Pour ajouter la chanson en cours à la liste de lecture Favoris.

Téléchargements — Pour télécharger de la musique à partir d'un site Web.

Page Web — Pour accéder à Internet.



Activer sourdine — Pour couper le son en cours de lecture.

Lire par Bluetooth — Pour connecter un accessoire Bluetooth compatible et faire la lecture de fichiers de musique.

■ Enregistreur vocal

L'enregistreur intégré vous permet d'enregistrer la voix, des sons ou un appel en cours. Par exemple, vous pouvez enregistrer un numéro de téléphone à entrer ultérieurement. Vous pouvez également enregistrer un message comme sonnerie.

Enregistrer

1. Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Enregistreur*.
2. Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez  . Pour lancer l'enregistrement en cours d'appel, sélectionnez **Options** > *Enregistrer*. Si vous enregistrez un appel, tous les interlocuteurs de l'appel enregistré entendront de faibles bips. Lors de l'enregistrement d'un appel, tenez le téléphone dans sa position normale, près de l'oreille.
3. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez  .
L'enregistrement est placé dans **Menu** > *Biblio.* > *Enregistrem..*
4. Pour envoyer un enregistrement au moyen de la connectivité Bluetooth ou comme message multimédia, mettez l'enregistrement en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > *Envoyer*. Vous pouvez aussi transférer l'enregistrement sur votre ordinateur à l'aide d'un câble de données USB.

Liste des enregistrements

1. Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Enregistreur* > **Options** > *Liste des enreg..*
2. Sélectionnez **Options** pour afficher les fonctions supplémentaires offertes avec les fichiers.

Configurer un dossier de stockage

Pour configurer un dossier par défaut dans le dossier Bibliothèque, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Enregistreur* > **Options** > *Choisir mémoire*, puis choisissez un dossier dans la liste.

Égalisateur

Vous pouvez régler les bandes de fréquence. Votre téléphone est doté de bandes d'égalisateur prédéfinies pour les genres musicaux courants.

Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Égaliseur*.

Pour activer un jeu de réglages, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Activer**.

12. Organiseur

Votre téléphone compte de nombreuses fonctions utiles pour organiser votre vie quotidienne. Les fonctions suivantes sont offertes dans l'Organiseur réveil, derniers appels, agenda, liste de tâches, notes, calculatrice, minuteur et chronomètre.

■ Réveil

Le réveil utilise le même format de l'heure que celui défini pour l'horloge. Il fonctionne même si le téléphone est éteint, à condition que la charge de la batterie soit suffisante.

Pour régler le réveil, sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Réveil* > *Heure de l'alarme*, puis entrez l'heure du réveil. Pour changer l'heure du réveil lorsqu'elle est réglée, sélectionnez *Activer*. Pour programmer le téléphone afin qu'il fasse retentir l'alarme seulement certains jours de la semaine, sélectionnez *Répétition*.

Pour définir un délai de rappel d'alarme, sélectionnez *Délai de répétition*, puis entrez le délai voulu.

Après avoir apporté des modifications aux paramètres de réveil, sélectionnez *Enreg.*

Tonalité d'alerte et message

Le téléphone émet une tonalité d'alerte, fait clignoter le mot *Alarme!* ainsi que l'heure actuelle à l'écran, même si le téléphone est éteint. Pour arrêter l'alarme, sélectionnez **Arrêter**. Si vous laissez le téléphone continuer de sonner pendant une minute ou si vous sélectionnez **Répéter**, l'alarme s'arrête pendant le laps de temps prédéfini dans comme délai de rappel d'alarme, puis recommence.

Si l'appareil est éteint à l'heure de réveil programmée, il s'allume automatiquement et sonne. Si vous sélectionnez **Répéter**, l'appareil s'éteint, puis se rallume lorsque le délai de rappel d'alarme se termine. Si vous sélectionnez **Arrêter**, un message vous demande si vous voulez activer le téléphone. Sélectionnez **Non** pour l'éteindre ou **Oui** pour faire et recevoir des appels. Ne sélectionnez pas **Oui** lorsque l'utilisation d'appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

■ Agenda

L'agenda vous aide à faire le suivi des rappels, des appels à effectuer, des réunions et des anniversaires.

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Agenda*.

Lorsque vous accédez à l'agenda, la date courante est encadrée. Si des notes ont été enregistrées pour cette date, le jour s'affiche en gras. Pour afficher les notes de la journée, sélectionnez **Afficher**. Pour afficher une semaine, sélectionnez **Options** > *Affichage semaine*. Pour supprimer toutes les notes de l'agenda, activez l'affichage mensuel ou hebdomadaire, puis sélectionnez **Options** > *Supprimer les notes* > *Suppr. ttes les notes*.

Les autres options de l'affichage quotidien de l'agenda sont écrire une note; supprimer, modifier ou déplacer une note; copier une note dans un autre jour; envoyer une note au moyen de la technologie Bluetooth sans fil; ou, envoyer une note comme message texte ou message multimédia vers l'agenda d'un autre téléphone compatible. Pour régler la date et l'heure, sélectionnez *Paramètres*. Pour configurer le téléphone de sorte que les notes périmées soient automatiquement supprimées après un certain temps, sélectionnez *Suppr. auto des notes*.

Écrire une note

Pour ajouter une nouvelle entrée dans l'agenda, sélectionnez **Options** > *Écrire une note*, puis un type d'entrée.

Associer une alarme à une note d'agenda

Le téléphone émet une sonnerie et affiche la note. Pour appeler le numéro affiché, appuyez sur la touche de conversation. Pour arrêter l'alarme et afficher la note, sélectionnez **Afficher**. Pour suspendre l'alarme pendant 10 minutes, sélectionnez **Répéter**. Pour arrêter l'alarme sans afficher la note, sélectionnez **Quitter**.

■ Listes de tâches

Pour enregistrer une note relativement à une tâche à faire, sélectionnez le niveau de priorité de la note et cochez-la pour indiquer qu'elle a été faite. Vous pouvez trier les notes en ordre de priorité ou de date.

1. Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Liste des tâches*.

2. Si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter**; sinon, sélectionnez **Options > Ajouter**.
3. Créez la note, sélectionnez la priorité, définissez l'échéance ainsi que le type d'alarme, puis sélectionnez **Enreg.**.
4. Pour afficher une note, mettez-la en surbrillance puis sélectionnez **Afficher**.

■ Notes

Pour entrer des notes et les envoyer vers des appareils compatibles à l'aide de la messagerie texte ou de la messagerie multimédia, sélectionnez **Notes**.

1. Sélectionnez **Menu > Organiseur > Notes**.
2. Pour écrire une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter**; sinon, sélectionnez **Options > Créer une note**.
3. Créez la note, puis sélectionnez **Enreg.**.
4. Pour afficher une note, mettez-la en surbrillance puis sélectionnez **Afficher**.

■ Calculatrice

La calculatrice de votre téléphone vous donne accès aux fonctions arithmétiques et trigonométriques de base, en plus de calculer les racines et les racines carrées ainsi que les nombres négatifs et de calculer les montants de prêts, les versements et les taux d'intérêt.



Remarque : La calculatrice est conçue pour exécuter des calculs simples et n'a qu'une précision limitée.

Sélectionnez **Menu > Organiseur > Calculatrice**. Pour entrer une virgule décimale, appuyez sur **#**. Sélectionnez l'opération ou la fonction souhaitée (+, -, *, ÷), ou dans **Options**, sélectionnez **Calculatrice scientifique** ou **Calculatrice de prêts**.

■ Minuteur

1. Sélectionnez **Menu > Organiseur > Cpte à rebours > Minuteur normal**. Entrez l'heure de l'alarme en heures, minutes et secondes, puis sélectionnez **OK**.
Vous pouvez entrer votre propre note, qui s'affiche lorsque le délai est expiré.
2. Pour démarrer le minuteur, sélectionnez **Démarrer**.
3. Pour changer le délai du minuteur, sélectionnez **Changer le temps**.
4. Pour arrêter le minuteur, sélectionnez **Arrêter minuteur**.

Si le téléphone est en mode veille à l'heure de l'alarme, il émet une tonalité et fait clignoter le texte de la note (s'il y a lieu) ou *Compte à rebours écoulé*. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme. Si vous n'appuyez pas sur une touche, l'alarme s'arrête automatiquement après 60 secondes. Pour arrêter l'alarme et supprimer la note, sélectionnez **Quitter**. Pour redémarrer le minuteur, sélectionnez **Redém.**.

■ Chronomètre

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Chronomètre* pour mesurer des durées ou effectuer des relevés de temps intermédiaires ou de temps par tour. Vous pouvez utiliser les autres fonctions du téléphone pendant que le chronomètre fonctionne. Pour faire passer le chronomètre en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

L'utilisation du chronomètre, ou son fonctionnement en arrière-plan, combinée à l'utilisation d'autres fonctions, augmente la consommation d'énergie et réduit la durée de la pile.

13. Applications

Pour gérer des applications et accéder à des jeux, en mode veille, sélectionnez **Menu** > *Applic.* Ces fichiers peuvent être enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur une carte microSD et organisés en dossiers. Aucune application n'est installée sur cet appareil.

Pour formater ou verrouiller et déverrouiller de la carte mémoire, reportez-vous à la rubrique « Carte mémoire », à la page 14.

■ Jouer à un jeu

Votre téléphone peut comprendre des jeux.

Sélectionnez **Menu** > *Applic.* > *Jeux*. Mettez en surbrillance le jeu de votre choix, puis sélectionnez **Ouvrir**.

■ Lancer une application

Votre téléphone peut comprendre des applications Java. Aucune application n'est installée sur cet appareil.

Sélectionnez **Menu** > *Applic.* > *Applic.*. Mettez une application en surbrillance, puis sélectionnez **Ouvrir**.

■ Télécharger des applications

Votre téléphone prend en charge les applications JavaMC J2ME. Assurez-vous toujours que l'application est compatible avec votre téléphone avant de la télécharger.



Important : N'installez et n'utilisez que des applications et des logiciels provenant de sources fiables et offrant une protection suffisante contre les programmes nuisibles.

Il existe plusieurs façons de télécharger des nouveaux jeux ou applications Java.

Pour télécharger des applications, utilisez l'application Application Installer du logiciel PC Suite de Nokia ou sélectionnez **Menu** > *Applic.* > **Options** > *Téléchargements* > *Télech. d'applications*. Une liste des signets disponibles s'affichera. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Signets », à la page 54.

Pour connaître les différents services offerts ainsi que les prix, communiquez avec votre fournisseur de services.

Il se peut que votre appareil contienne déjà des signets ou des liens qui vous permettent d'accéder à des sites Internet tiers. Votre appareil vous permet aussi d'accéder à d'autres sites. Les sites de fournisseurs tiers ne sont pas affiliés à Nokia. Nokia décline toute responsabilité les concernant. Si vous décidez d'y accéder, prenez les précautions nécessaires en matière de sécurité et de contenu.

14. Web

Le navigateur de votre téléphone vous permet d'accéder à différents services Internet conçus pour les appareils mobiles.



Important : N'utilisez que des services fiables qui offrent une protection adéquate contre les logiciels nuisibles.

Pour toute question concernant les services offerts, les prix et les instructions, communiquez avec votre fournisseur de services.

Le navigateur du téléphone permet d'afficher les services dont les pages utilisent le langage WML (Wireless Markup Language) ou XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language). La présentation peut varier selon la taille de l'écran. Il se peut que vous ne puissiez pas voir tous les détails de certaines pages.

■ Paramètres de configuration

Il se peut que vous receviez les paramètres de configuration nécessaires à la navigation sous forme de message de configuration de la part du fournisseur de services. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Service de paramètres de configuration », à la page 9. Vous pouvez aussi entrer tous les paramètres de configuration manuellement. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Paramètres de configuration », à la page 41.

■ Connexion à Internet

En mode veille, sélectionnez **Menu** > *Web*; ou maintenez la touche 0 enfoncée; ou, appuyez sur la touche *Web* du clavier pour vous connecter à Internet.

Naviguer en utilisant les touches du téléphone

Pour parcourir la page, servez-vous de la touche de navigation.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur la touche de conversation, ou choisissez **Sélect.**

Pour entrer des lettres et des chiffres, servez-vous des touches **0** à **9**.

Pour entrer des caractères spéciaux, appuyez sur la touche *****.

■ Signets

Vous pouvez enregistrer des adresses Web comme signets dans la mémoire du téléphone.

1. En mode veille, sélectionnez **Menu** > *Web*, ou appuyez sur la touche *Web* pour vous connecter à Internet. Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Ajouter un signet*.
2. Sélectionnez **Menu** > *Web* > **Options** > *Signets* pour afficher une liste des signets enregistrés.
3. Sélectionnez un signet.
4. Sélectionnez **Options** pour afficher, modifier, supprimer ou envoyer le signet; pour créer un nouveau signet; ou pour enregistrer le signet dans un dossier.

Il se peut que certaines applications tierces incluses dans l'appareil aient été créées par des personnes ou des entités n'ayant ni affiliation ni lien avec Nokia. Nokia ne possède ni les droits d'auteur ni les droits de propriété intellectuelle de ces applications. Par conséquent, Nokia n'assume aucune responsabilité quant à leur soutien technique, leur fonctionnalité ou l'information qu'elles contiennent. Nokia n'offre aucune garantie concernant les applications tierces.

EN UTILISANT CES APPLICATIONS, VOUS RECONNAISSEZ QU'ELLES SONT FOURNIES TELLES QUELLES SANS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DANS LA MESURE DES LOIS EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ EN OUTRE QUE NI NOKIA NI SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE CONSENTENT AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, NI NE DÉCLARENT QUE LE LOGICIEL NE CONTREVIENT À AUCUN BREVET, DROIT D'AUTEUR, MARQUE DE COMMERCE OU AUTRE.

■ Paramètres d'affichage

Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Paramètres* > *Affichage* et l'une des options suivantes :

Taille de la police – Pour régler la taille de la police.

Afficher les images – Pour afficher ou masquer les images de la page.

Afficher titre de page – Pour afficher le titre de la page d'une adresse Web.

Renvoi à la ligne WML – Pour permettre de renvoyer le texte à la ligne suivante afin d'afficher l'ensemble des titres. Certains sites Web n'effectuent pas le renvoi automatique à la ligne.

■ Paramètres de sécurité

Témoins

Un témoin (cookie) est un élément d'information qu'un site enregistre dans la mémoire cache de votre téléphone. Les témoins sont conservés dans la mémoire cache jusqu'à ce que vous la vidiez. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Mémoire cache », à la page 56.

Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Paramètres* > *Sécurité* > *Cookies*. Pour autoriser les témoins ou empêcher le téléphone de les recevoir, sélectionnez *Autoriser* ou *Refuser*.

Scripts établis sur une connexion protégée

Vous pouvez choisir d'exécuter des scripts sur les pages sécurisées. Le téléphone prend en charge les scripts WML.

Pendant la navigation, pour autoriser les scripts, sélectionnez **Options > Paramètres > Sécurité > WMLScript**.

■ Mémoire cache

On appelle « mémoire cache » la partie de la mémoire du téléphone où sont stockées temporairement les données. Si vous avez tenté d'accéder ou avez accédé à des renseignements confidentiels au moyen de mots de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Certains renseignements auxquels vous avez accédé lors de votre navigation sont enregistrés dans la mémoire cache.

Pour vider la mémoire cache pendant que vous naviguez, sélectionnez **Options > Outils > Vider le cache**.

■ Sécurité de navigation

Il se peut que certaines fonctions de sécurité soient requises pour certains services, comme les services bancaires ou le magasinage en ligne. Pour ce type de connexion, il vous faut utiliser des certificats de sécurité et, probablement, un module de sécurité. Il est possible que ces éléments soient offerts avec votre carte SIM. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Module de sécurité

Le module de sécurité améliore les services de sécurité des applications qui utilisent le navigateur Internet et vous permet d'utiliser une signature numérique. Il est possible que le module de sécurité contienne des certificats ainsi que des clés privées et publiques. Les certificats sont enregistrés dans le module de sécurité par le fournisseur de services.

15. Connectivité avec un ordinateur

Lorsque votre téléphone est connecté à un ordinateur compatible par Bluetooth ou à l'aide d'un câble de données USB, vous pouvez l'utiliser comme modem pour accéder à Internet. Votre téléphone est compatible avec de nombreuses applications de connectivité et de transfert de données.

■ PC Suite

Le logiciel PC Suite de Nokia vous permet de synchroniser vos contacts, votre agenda, vos notes et vos tâches entre votre téléphone et un ordinateur compatible ou un serveur Internet distant (service réseau). Pour trouver plus d'information à propos de PC Suite, et télécharger cette application, visitez le site Web de Nokia, à l'adresse www.nokia.com/support, ou sur votre site Web Nokia local.

■ Transmission de données par paquets

Votre téléphone vous permet d'utiliser les services de transmission de données par paquets. Pour vérifier la disponibilité des services de transmission de données et pour vous y abonner, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

■ Applications de transfert de données

Lors des connexions de données, il est recommandé de ne pas faire d'appels ni de répondre aux appels entrants afin de ne pas nuire à la connexion.

Pour un meilleur rendement durant les appels de données, placez le téléphone sur une surface stable, le clavier vers le bas. Ne déplacez pas le téléphone et ne le tenez pas dans la main durant un appel de données.

16. Renseignements concernant les piles et les chargeurs

■ Charge et décharge

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une pile BP-6MT. Nokia pourrait offrir différents modèles de pile pour cet appareil. Votre appareil est conçu pour être alimenté par les chargeurs suivants : AC-6U. Le numéro du chargeur peut varier en fonction du type de prise. Le type de prise est indiqué par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C ou UB.

La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps. Lorsque l'autonomie de la pile en mode conversation et en mode veille devient nettement inférieure à la normale, procurez-vous une nouvelle pile. N'utilisez que des piles approuvées par Nokia et ne rechargez votre pile qu'avec des chargeurs approuvés par Nokia conçus pour cet appareil.

Si la nouvelle pile est utilisée pour la première fois ou si elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur pour qu'elle commence à se charger. Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre plusieurs minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

Il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant d'enlever la pile.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur : la surcharge risque d'abrégier sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Essayez de toujours conserver la pile à une température allant de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Un appareil pourrait ne pas fonctionner temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Protégez la pile contre les courts-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo) vient relier les bornes positive (+) et négative (-) de la pile. (Celles-ci ressemblent à des bandes métalliques sur la pile.) Cela peut survenir, par exemple, si vous transportez une pile de rechange dans votre poche ou votre porte-monnaie. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'objet à l'origine de la connexion.

Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Les piles peuvent aussi exploser si elles sont endommagées. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Ne démontez, coupez, ouvrez, écrasez, pliez, déformez, percez ou déchiquetez pas les piles ou leurs cellules. Dans le cas où la pile coulerait, assurez-vous que son liquide n'entre pas en contact avec la peau ou les yeux. Le cas échéant, rincez immédiatement la peau ou les yeux sous l'eau ou demandez de l'aide médicale.

Ne modifiez, ne réusinez ni ne submergez la pile, n'y insérez pas d'objets et ne la gardez pas à proximité de liquides.

Une mauvaise utilisation de la pile peut causer un incendie, une explosion ainsi que divers autres risques. Si vous échappez la pile, particulièrement sur une surface dure, et vous croyez qu'elle est endommagée, apportez-la à un centre de service pour la faire inspecter avant de continuer à l'utiliser.

N'utilisez la pile qu'aux fins auxquelles elle est destinée. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Gardez les piles hors de la portée des jeunes enfants.

■ Lignes directrices sur l'authentification des piles d'origine de Nokia

Pour assurer votre sécurité, n'utilisez que des piles d'origine Nokia. Afin de vous assurer que vous n'obtenez que des piles d'origine Nokia, achetez-les d'un détaillant ou d'un centre de service Nokia autorisé et inspectez-en l'étiquette hologramme de la façon suivante :

Hologramme d'authentification

1. Lorsque vous regardez l'hologramme de l'étiquette, vous verrez, selon l'angle, le symbole des mains se rejoignant et le logo des accessoires d'origine de Nokia.



2. Si vous penchez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir un, deux, trois et quatre points de chaque côté, respectivement.



Les étapes suivantes n'assurent pas infailliblement l'authenticité de la pile. Si vous avez des raisons de croire que votre pile est contrefaite ou si vous n'êtes pas en mesure d'en confirmer l'authenticité au moyen de l'hologramme de l'étiquette, ne l'utilisez pas. Apportez-la plutôt au détaillant ou au centre de service autorisé de Nokia le plus proche.

Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous au livret sur la garantie inclus dans l'emballage de votre appareil Nokia.

Soins à apporter à votre appareil

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication supérieures qui doit être traité avec soin. Les suggestions qui suivent vous aideront à assurer la validité de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de remettre la pile en place.
- Ne tentez pas de retirer la pile du téléphone. Nokia recommande que vous apportiez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus près afin de faire changer la pile.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud ou très froid. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les piles et de déformer ou de faire fondre certaines pièces en plastique. Lorsque l'appareil revient à sa température normale de fonctionnement après avoir été exposé au froid, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à moins qu'on ne vous l'indique dans le présent guide.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Ne vous servez pas de produits chimiques forts, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer cet appareil. Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque de bloquer les composants mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. Des modifications non autorisées et l'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des dispositifs radio.
- Utilisez les chargeurs à l'intérieur uniquement.
- Assurez-vous de faire des copies de sauvegarde de vos données importantes, par exemple vos contacts et vos notes d'agenda.
- De temps à autre, pour réinitialiser l'appareil, éteignez-le et retirez la pile pendant un certain temps; cela contribuera à le maintenir en bon état de fonctionnement.

Ces suggestions s'appliquent également à l'appareil, aux piles, aux chargeurs et à tout accessoire.

Recyclage

Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez à la réutilisation saine des ressources à long terme. Vous trouverez des renseignements environnementaux et des directives sur la façon de recycler vos appareils Nokia sur le site www.nokia.com/werecycle ou nokia.mobi/werecycle.

Autres renseignements importants concernant la sécurité

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

■ Environnement d'utilisation

Veillez à toujours respecter les règlements en vigueur et à éteindre votre appareil lorsque son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger. N'utilisez l'appareil que dans les positions normales de fonctionnement. Cet appareil est conforme aux normes sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé en position normale près de l'oreille ou à au moins 1,5 centimètre (5/8 po) du corps. Si vous utilisez un étui ou une pince à ceinture pour transporter l'appareil sur votre corps, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à la distance indiquée ci-dessus.

Pour transmettre correctement des fichiers et des messages, l'appareil doit être relié au réseau par une connexion adéquate. Dans certains cas, il se peut que la transmission des données et des messages soit différée jusqu'à ce qu'une connexion puisse être établie. Assurez-vous de suivre les directives sur la distance de sécurité mentionnées ci-dessus jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Votre appareil comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil, car vous risqueriez d'effacer les données qu'ils contiennent.

■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des équipements médicaux mal protégés. Pour s'assurer qu'un appareil médical est adéquatement protégé contre les fréquences radio externes, ou pour toute autre question, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Éteignez votre appareil dans les établissements de santé lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser du matériel sensible aux fréquences radio externes.

Appareils médicaux intra-corporels

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, par exemple un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention de porteurs de tels appareils :

- Gardez toujours le téléphone à plus de 15,3cm (6po) de votre appareil lorsqu'il est allumé.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à la hauteur de la poitrine.
- Tenez le téléphone contre l'oreille du côté opposé à l'appareil pour réduire les risques d'interférence.
- Éteignez immédiatement le téléphone si vous suspectez qu'il perturbe le fonctionnement de votre appareil cardiaque.
- Lisez et respectez les directives du fabricant de votre appareil intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-corporel, communiquez avec votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. En cas d'interférence, communiquez avec votre fournisseur de services.

■ Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant, de freinage antiblocage, les régulateurs de vitesse électroniques et les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec un représentant autorisé, avec le fabricant de votre véhicule ou avec le fabricant de tout accessoire ajouté.

L'installation, l'entretien et la réparation d'un appareil dans un véhicule ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés peuvent s'avérer dangereux et invalider les garanties de l'appareil. Vérifiez régulièrement si les appareils sans fil de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou ses accessoires. Dans le cas d'un véhicule équipé de sacs gonflables, n'oubliez pas que ces dispositifs se déploient avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris un appareil cellulaire et ses accessoires, fixes ou mobiles, au-dessus d'un sac gonflable ou dans son aire de déploiement. Si un appareil sans fil intégré au véhicule est mal installé et que le sac gonflable se déploie, il peut en résulter des blessures graves.

Il est interdit d'utiliser votre appareil dans un avion en vol. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un appareil sans fil à bord d'un avion peut perturber

le fonctionnement de l'avion, déranger le fonctionnement du réseau de téléphonie sans fil et peut être illégale.

■ Environnements à risque d'explosion

Éteignez votre appareil dans tout endroit où il y a risque d'explosion. Respectez tous les panneaux d'avertissement. Dans de tels endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les points de ravitaillement en carburant, comme les stations-service. Veillez à respecter les restrictions qui s'imposent dans les dépôts et les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a risque d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent notamment les zones où il est recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques. Pour vérifier si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de véhicules qui utilisent de l'essence ou du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane), communiquez avec leur fabricant respectif.

■ Appels d'urgence



Important : Cet appareil fonctionne au moyen de signaux radio, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels par Internet (aussi appelés « appels Internet »), activez les fonctions d'appel par Internet et par réseaux cellulaires. Si ces fonctions sont toutes deux activées, votre appareil peut tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un appareil cellulaire pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate. Selon votre type de service, il se peut que vous deviez aussi faire ce qui suit :
 - Insérez une carte SIM si votre appareil en utilise une.
 - Supprimez certaines restrictions d'appel que vous avez activées sur votre appareil.
 - Changez votre profil du mode de vol ou hors ligne à un profil actif.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer l'appareil pour les appels.
3. Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région où vous vous trouvez. Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
4. Appuyez sur la touche de conversation.

■ Compatibilité avec les prothèses auditives



Avvertissement : Pour utiliser l'appareil avec une prothèse auditive, vous devez désactiver la connectivité Bluetooth.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la FCC concernant la compatibilité avec les prothèses auditives. Ces dernières exigent un microphone de cote M3 ou supérieure. La cote M, indiquée sur l'emballage de l'appareil, se rapporte aux émissions de radiofréquences. Les cotes M plus élevées indiquent généralement un niveau d'émission plus faible, ce qui augmente les chances que l'appareil soit compatible avec certaines prothèses auditives. Certaines prothèses sont mieux protégées que d'autres contre les interférences. Pour toute question concernant la compatibilité et pour savoir si votre prothèse fonctionnera avec cet appareil, communiquez avec votre ORL. Vous trouverez également des renseignements supplémentaires à ce sujet sur le site www.nokiaaccessibility.com (en anglais).

■ Renseignements sur la certification (SAR)

Cet appareil sans fil est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées dans les directives internationales en vigueur. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes d'exposition applicables aux appareils mobiles utilisent une unité de mesure appelée « taux d'absorption spécifique » (en anglais, specific absorption rate, SAR). Les directives de l'ICNIRP fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par dix grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale sur toutes les bandes de fréquences testées. Il se peut que le niveau SAR réel d'un appareil en fonctionnement soit inférieur à la valeur maximale, car celui-ci n'utilise que la puissance requise pour se connecter au réseau. La valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs; par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau. Pour cet appareil, la valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille en fonction des exigences de l'ICNIRP est de 0,84 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de diffusion des résultats ainsi que de la fréquence du réseau. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à ce sujet sur le site www.nokia.com.

Votre appareil respecte également les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences établies par la Federal Communications Commission (É.-U.) et Industrie Canada. Ces exigences définissent la valeur SAR limite à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Pour ce produit, la valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille a été de 1,03 W/kg, et de 0,85 W/kg au niveau du corps.

Index

A

- accessoires 41
- agenda 50
- animation du rabat 35
- annuaire 29
- appareil photo/caméra 44
 - effets 46
 - enregistrer un clip vidéo 45
 - paramètres 45
 - prendre une photo 44
- appel
 - compteurs 33
 - en attente 22
 - fonctions 20
 - journal 33
 - messagerie vocale 28
 - options 22
 - paramètres 39
- appels 20, 21, 22
- appels composés 33
- appels d'urgence 63
- appels manqués 33
- appels reçus 33
- applications 52
- associer une alarme à une note d'agenda 50

C

- câble de données 39
- calculatrice 51
- carnet d'adresses 29
- carte mémoire 13, 14
- carte SIM
 - carte 20
 - insertion 11
- cartes professionnelles 31
- casse des caractères 23
- charger la pile 14
- chronomètre 52
- clip vidéo 45
- codes NIP 17
- compatibilité avec les prothèses auditives 64
- composants 16
- composition 32
- configuration 41
 - service de paramètres 9

- configuration initiale 43
- configurer un dossier de stockage 48
- connectivité avec un ordinateur 57
- connectivité Bluetooth 37
- contacts 29, 30
- coordonnées 11
- coordonnées de Nokia 11
- création d'une note 50
- créer un message multimédia 26

D

- défilement 23
- définir les profils 34
- déverrouillage du clavier 19
- données
 - communication 57
- données par paquets 38
- dossiers
 - boîte d'envoi 27
 - configurer pour le stockage 48

E

- écran principal 35
- écran secondaire 35
- égalisateur 48
- EGPRS 38
- enregistrer un appel 48
- enregistreur vocal 47
- entrants
 - envoi 27
 - lire et répondre 27
 - multimédia 26
 - texte 25
- entrée de texte prédictif 24
- entrée de texte traditionnelle 24
- entrer du texte 23
- environnements à risques d'explosion 63
- envoyer un message multimédia 26

F

- fonctions des touches 17
- fond d'écran 35

G

GPRS 38
groupes 32
groupes d'appels 32

H

haut-parleur 22

I

icônes à l'écran de démarrage 18
indicateur de longueur du message 25
insertion de la carte SIM 11
insertion de la pile 11

J

jeux 52
jeux et applications 52
journal 33

L

langage WML 54
lecteur audio 46, 47
lire de la musique 46
liste de composition abrégée 32
liste de tâches 50
liste des enregistrements 48
liste des noms abonnés 31
logiciel PC Suite de Nokia 57

M

mains libres. Voir haut-parleur.
MÉdia Net 54
mémoire
 capacité 43
 carte SIM 29
 état 32
mémoire cache 56
mémoire utilisée 32
menu 23
mes numéros 33
message
 carte SIM 28
messagerie vocale 28
messages multimédias 26

minuteur 51
mise en fonction et hors fonction 17
mode hors ligne 20
mode veille 18, 36
mode vol 20
modifier les détails des contacts 31

N

navigateur 55
navigation 23
NIPU 17
noms 29
notes 51
numéro du centre de messages 25
numéros de service 33

O

options de langue 25

P

paramètres
 accessoires 41
 animation du rabat 35
 appareil photo/caméra 45
 appel 39
 câble de données USB 39
 configuration 41
 connectivité 37
 contacts 32
 date 35
 écran principal 35
 écran secondaire 35
 entrants 29
 fond d'écran 35
 GPRS, EGPRS 38
 heure 35
 horloge 35
 mes raccourcis 36
 profils 34
 rétablir la configuration initiale 43
 sécurité 42
 sonneries 34
 téléphone 40
 thèmes 34
 veille active 35
paramètres de langue 40

paramètres des messages 29
pile

charge, décharge 58
chargement 14
insertion 11

prendre une photo 44
prothèse auditive 62

R

raccourcis 36
registre d'appels. Voir registre.
réglage date 35
réglage heure 35
réglages horloge 35
renseignements sur la sécurité 61
réveil 49

S

sécurité
module 56
paramètres 42
service
commandes 28
numéros 33
service à la clientèle 11
signets 54
sonneries 34
stimulateurs cardiaques 62
suggestion de mots 23
supprimer
contacts 31
détails des contacts 31
entrants 28
synchronisation de musique 39

T

taille de la police 35
téléchargements 11
téléphone
composants 16
configuration 41
paramètres 40
touches 16
témoins 55
terminer un appel 20
texte 23, 24
thèmes 34
tonalité d'alerte et message 49
touche de navigation 36
touches 19

V

véhicules 62
verrouillage clavier 19
verrouillage du téléphone. Voir verrouiller
le clavier.
verrouiller le clavier 19
vocaux
composition 21

X

XHTML 54